



インクジェットプリンタ用

LB-NAMEJP18

# お名前シール(S)

## 使用方法

用紙設定について

対応ソフトの「用紙選択」の画面で、「サンワサプライ LB-NAMEJP18」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って、用紙を新たに登録してください。

用紙の微調整

プリンタの種類、給紙の仕方によって印刷範囲がずれることがあります。テストプリントを行って、印刷範囲を調整してください。また、その際は各ソフトのマニュアルに従ってください。

印刷について

- 1)用紙サイズを必ず「ハガキ」にしてください。
- 2)ラベル面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
- 3)この用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。
- 4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。また、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度を調節してください。
- 5)シールを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取り除いてきれいにし、印刷が乾いてからシールを貼ってください。
- 6)シールを貼ったあと、水や汚れに強いカバーフィルムを上から重ねて貼ってください。

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定	用紙設定
エプソン	ファイン専用紙 / スーパーファイン専用紙	ファイン / スーパーファイン
キヤノン/アップル	コート紙	高品位 / ファイン
HP・NEC	その他のインクジェット専用紙 / コート紙	ベスト / 高精細 / 高品位

MJ500/800、BJC400/35v系では、BKインクが滲みやすくなります。これを選択するため、用紙設定(ドライバ設定)は遵守してください。特に、普通紙での双方向印刷は選ばないでください。

テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめいたします。

## 使用上の注意

印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因にもなりますのでお避けください。

印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。

用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。

万年筆や水性ペンで書くときにじむ恐れがありますので、ご確認のうえご使用ください。

耐水性には優れていますが、水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。

ワープロなど、熱転写プリンタやコピー機、レーザープリンタ、アルプス社製のマイクロドライプリンタでは使用できません。

本製品を舐めたり、口に入れたりしないでください。

## 保管上の注意

用紙は必要なだけ取り出し、使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて、気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平にして保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。

高温、高湿、直射日光を避けて保管してください。

閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

万一、製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はご容赦いただきます。

本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。