

# 耐水紙・標準

水や汚れに強くラミネート加工なしで使える。

## 特長

- 耐水性抜群の特殊加工を施した用紙です。
- 水まわりや屋外での使用もラミネート加工をすることなく使用でき、手間やコストもかかりません。
- 0.12mmとコピー用紙同等の厚みでかさばらず小冊子などにも最適な標準厚タイプです。
- 半光沢の落ち着いたつやで、両面印刷可能なカラーレーザー専用紙です。モノクロレーザー・カラーコピー・モノクロコピー機でもご使用いただけます。
- 色々なシーンで使えます。(例)野外イベント用POP・飲食店のメニュー・不動産物件情報・公共施設の掲示物・工事現場や工場の掲示物やマニュアル等。



両面印刷可能。



油性ペンやボールペン、鉛筆でも書ける。

\*用紙は完全耐水ではありません。  
水につけたり、雨さらしい際は、切断部より水がしみ込むことがあります。野外環境で使用する場合は約2~3日くらいを自安にしてください。


### カラーレーザープリンター専用設計だからココが安心!

- トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
- 用紙間の摩擦係数を低減させており、給紙ミスの起りにくく安心設計です。
- 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪などのようなキズができにくくなっています。

この製品はこれ!			
製品ラインナップ	標準 厚さ0.12mm 品番 LBP-WPF12MDP	中厚 厚さ0.15mm 品番 LBP-WPF15MDP	特厚 厚さ0.22mm 品番 LBP-WPF22MDP
使用用途			
POP・棚札・プライスカード	○	○	◎
屋外掲示用ポスター	○	◎	
チラシ用途	○	◎	
カード用途			○
レストランサイドメニュー	△	○	◎
小冊子・マニュアル	◎	○	
地図・製図	◎	○	

水に濡れるとふにやふにや…

水をはじき、しみかない!



カラーレーザー用普通紙



耐水紙(本製品)

## 印刷について

- 1)「用紙選択」の画面で「A4」サイズを選んでください。
- 2)この用紙は両面に印刷できます。両面ともに、マットタイプです。  
各プリンターの取扱説明書・指示に従って用紙の裏表・上下方向に注意して  
用紙を必ず「手差しトレイン」にセットしてください。(カセットにはセットしないでください)
- 3)用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。
- 4)両面に印刷するときは上下方向・裏表に気を付けて、プリンターに用紙をセットしてください。  
(複数枚の用紙が一度に給紙されるときは、一枚一枚手差しで給紙してください)
- 5)使用するプリンターの種類により、わずかに濃淡の差が出る場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 6)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンター各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。

### 使用できないプリンター

- 「手差し給紙」ができないプリンター
- 「厚紙モード」の設定ができないプリンター
- 自動クリーニング機能のないプリンター

## 使用上の注意

- インクジェットプリンター(コピー・FAX含む)では使用できません。
- プリンターの使用頻度、環境によって予測できないトラブルが生じることがあります。予めご了承の上、十分にテストいただいた上で、お使いいただけますようお願いします。
- この用紙は、中間転写体方式(レーザー方式)の専用紙です。プリント方式をご確認の上ご使用ください。  
(方式については各プリンターの取扱説明書をご覧ください)
- この用紙を使用するときは、「厚紙モード」に設定してください。厚紙設定ができるないプリンターでは使用しないでください。
- ご使用の機種の取扱説明書で、使用できる厚紙の厚みと重さをご確認の上ご使用ください。機種により、使用できる厚みと重さが異なります。各機種の取扱説明書で、取り扱いを確認ください。
- 厚紙が多くすると、プリンタの耐久性に影響を及ぼす場合があります。詳しくはプリンターメーカーにお問い合わせください。
- プリント時は必ずフィニッシュアップトレインに切替えてご使用ください。フィニッシュアップトレインのないプリンターではご使用にならないでください。
- 複数枚の用紙が一度に給紙されるときは、1枚ずつ手差しで給紙してご使用ください。
- 両面に印刷できますが、同じ印刷面を2面で選択しないでください。
- 自動両面印刷機能のある機種では、自動両面印刷を行わずに片面ずつ印刷してください。
- 裏面用の印刷設定ができる機種では、裏面の印刷時に裏面用設定を選びください。
- 自動クリーニング機能のないプリンターでは、使用しないでください。プリンターの内部を汚す恐れがあります。
- 機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。
- お使いの機種によっては裏面印刷時にトナー濃度の高い部分の印刷品位が低下する場合があります。
- 機器の熱量が高くなりすぎるときには、用紙表面に気泡が発生する恐れがあります。
- 長期間常に浸すとトナーがけがやすくなったり、用紙表面がボトロボトロする場合があります。
- 印刷部にこなるなどするトナーがけがれる場合があります。取扱いに注意してください。
- 印刷面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようにしてください。
- 用紙をカールしたり、シワにならないように取扱ってください。万一本体から必ずカーラーを通してから使用してください。
- 手書きする際は、鉛筆・シャーピーベンシル・油性ペンが使用できます。紙の特性上、水性・ペン・水性マーカー・万年筆ではインクがはじくため筆記できません。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンターの種類、プリンターの印刷モード、インク、ドライイントリなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙が必要なだけ取出し、開封後はなるべく早くご使用ください。
- 用紙が低温の場合、定着不良を起こす場合があります。冬季などに使用前に、用紙を暖かい場所に出し、用紙の温度を上げてご使用ください。
- プリンタードライバのバージョンによって、用紙設定・モード設定が変わることがあります。その都度最適な設定をご使用ください。

## 保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて目安として、気温15~25℃以下、湿度40~60%の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 高温・高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。

\*萬一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。  
※本製品は光と保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦ください。  
※製品改良のため、仕様・外觀は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。  
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

PAPER MUSEUM <https://paperm.jp/>

特別なソフトがなくても大丈夫!  
ペーパーミュージアムならデザイン・イラストをWordのテンプレートで無償ダウンロードできます。  
※お持ちのパソコンにWordがインストールされていないとテンプレートはお使いいただけません。  
ご注意ください。バージョンについては、WEBサイトで確認ください。

## LBP-WPF12MDP

### カラーレーザー用 耐水紙・標準

サイズ—— A4(210×297mm)

入 数—— 50枚

坪 量—— 105g/m<sup>2</sup>

紙 厚—— 0.12mm

白色度—— 90±3%

MADE IN JAPAN



4 969887 424117

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター 岡山県岡山市北区田町1-101 TEL:086-223-3311  
東京サプライセンター 東京都品川区南大井6-58 TEL:03-5763-0011

<https://www.sanwa.co.jp/>

BI/BC/THMN



※こちらは裏面です。こちらにも印刷できます。

