


# 耐水紙・中厚

水や汚れに強くラミネート加工なしで使える。

## 特長

- 耐水性抜群の特殊加工を施した用紙です。
- 水まわりや屋外での使用もラミネート加工をすることなく使用でき、手間やコストもかかりません。
- 0.15mmとコピー用紙よりしっかりとした厚みの、丈夫な中厚タイプです。
- 半光沢の落ち着いたつやで、両面印刷可能なカラーレーザー専用紙です。モノクロレーザー・カラーコピー・モノクロコピー機でもご使用いただけます。
- 色々なシーンで使えます。  
(例) 野外イベント用POP・飲食店のメニュー・不動産物件情報・公共施設の掲示物・工事現場や工場の掲示物やマニュアル等。



両面印刷可能。



油性ペンやボールペン、鉛筆でも書ける。

※用紙は完全耐水ではありません。水につけたり、雨さらしにした際は、切断部より水がしみ込むことがあります。野外環境で使用する場合は約2~3日くらいを目安にしてください。

## カラーレーザープリンター専用設計だからココが安心!

- トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
- 用紙間の摩擦係数を低減させており、給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
- 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズがでにくくなっています。

## この製品はこれ!

製品ラインナップ	標準 厚さ0.12mm	中厚 厚さ0.15mm	特厚 厚さ0.22mm
	品番 LBP-WPF12MDP	品番 LBP-WPF15MDP	品番 LBP-WPF22MDP
使用用途			
POP・棚札・プライスカード	○	○	◎
屋外掲示用ポスター	○	◎	◎
チラシ用途	○	◎	◎
カード用途			○
レストランサイドメニュー	△	○	◎
小冊子・マニュアル	◎	○	◎
地図・製図	◎	○	◎

## 印刷について

- 1)「用紙選択」の画面で「A4」サイズを選んでください。
- 2)この用紙は両面に印刷できます。両面ともに、マットタイプです。  
各プリンターの取扱説明書・指示に従って用紙の裏表・上下方向に注意して用紙を必ず「手差しトレイ」にセットしてください。(カセットにはセットしないでください)
- 3)用紙をセットする前に用紙をよくさばいでください。
- 4)両面に印刷するときは上下方向・裏表に気を付けて、プリンターに用紙をセットしてください。(複数枚の用紙が一度に給紙されるときは、一枚一枚手差しで給紙してください)
- 5)使用するプリンターの種類により、わずかに濃淡の差が出る場合があります。その場合は、各機種別の取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 6)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンター各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度を調整してください。

## 使用できないプリンター

- 「手差し給紙」ができないプリンター
- 「厚紙モード」の設定ができないプリンター
- 自動クリーニング機能のないプリンター

## 使用上の注意

- インクジェットプリンター(コピー・FAX含む)では使用できません。
- プリンターの使用頻度・環境によって予測できないトラブルが生じることがあります。予めご了承の上、十分にテストいたした上で、お使いいただけますようお願いいたします。
- この用紙は、中間転写方式(レーザー方式)の専用紙です。プリント方式をご確認の上で使用ください。(方式については各プリンターの取扱説明書をご覧ください)
- この用紙を使用するときは、「厚紙モード」に設定してください。厚紙設定ができないプリンターでは使用しないでください。
- ご使用の機種別の取扱説明書で、使用できる厚紙の厚みと重さをご確認の上で使用ください。機種により、使用できる厚みと重さが異なります。各機種の取扱説明書をご確認ください。
- 厚紙を多く通すと、プリンターの耐久性に影響を及ぼす場合があります。詳しくはプリンターメーカーにお問合せください。
- プリント時は必ずフェイスアップトレイに切替えてご使用ください。フェイスアップトレイのないプリンターではご使用にならないでください。
- 複数枚の用紙が一度に給紙されるときは、1枚ずつ手差し給紙でご使用ください。
- 両面に印刷できますが、同じ印刷面を2度通ししないでください。
- 自動両面印刷機能のある機種では、自動両面印刷を行わずに片面ずつ印刷してください。
- 裏面用の印刷設定ができる機種では、裏面の印刷時には裏面用設定でお使いください。
- 自動クリーニング機能のないプリンターでは使用しないでください。プリンターの内部を汚す恐れがあります。
- 機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。
- お使いの機種によっては裏面印刷時にトナー濃度の高い部分の印刷品位が低下する場合があります。
- 機器の熱量が高くなりすぎると機種によっては、用紙表面に気泡が発生する恐れがあります。
- 長期間水に浸すとトナーがはがれやすくなり、用紙表面が液打ちする場合があります。
- 印刷部をこするとトナーがはがれる場合があります。取扱いに注意してください。
- 印刷面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようご注意ください。
- 用紙がカールしたり、シワにならないよう取扱ってください。カー・カールしたら必ずカールを直してから使用してください。
- 手書きする際は、鉛筆・シャープペンシル・油性ペンが使用できます。紙の特性上、水性ペン・水性マーカー・万年筆ではインクがはじくため筆記できません。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分に変色することがあります。
- プリンターの種類、プリンターの印刷モード、インク・ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要だけ取出し、開封後はなるべく早くにお使いください。
- 用紙が低温の場合、定着不良を起こす場合があります。冬季はご使用前に、用紙を暖かい場所に出し、用紙の温度を上げてご使用ください。
- プリンタードライバのバージョンによって、用紙設定・モード設定が変わる場合がありますが、その都度最適な設定でご使用ください。

## 保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて目安として、気温15~25℃以下、湿度40~60%の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
  - 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
  - 開封切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
  - 開封後はなるべく早くにお使いください。
- ※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。  
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についての取替え、その他の補償はご容赦ください。  
※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。  
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

PAPER MUSEUM <https://paperm.jp/>

特別なソフトがなくても大丈夫!  
ペーパーミュージアムならデザイン・イラストをWordのテンプレートで無償ダウンロードできます。  
※お持ちのパソコンにWordがインストールされていないとテンプレートはお使いいただけません。  
ご注意ください。バージョンについては、WEBサイトで確認ください。

## LBP-WPF15MDP

カラーレーザー用 耐水紙・中厚

サイズ — A4(210×297mm)  
入数 — 50枚  
坪量 — 128g/m<sup>2</sup>  
紙厚 — 0.15mm  
白度 — 90±3%



MADE IN JAPAN

124

サンワサプライ株式会社  
岡山サブライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311  
東京サブライセンター 東京都品川区南大平6-6-8 TEL.03-5763-0011  
<https://www.sanwa.co.jp/>



裏面 ※こちらは裏面です。こちらにも印刷できます。