


耐水紙・特厚

水や汚れに強くラミネート加工なしで使える。

特長

- 耐水性抜群の特殊加工を施した用紙です。
- 水まわりや屋外での使用もラミネート加工をすることなく使用でき、手間やコストもかかりません。
- 0.22mmとはがきと同等の厚みがあり、ポスター・メニュー、立体POPに最適な特厚タイプです。
- 半光沢の落ち着いたつやで、両面印刷可能なカラー複数用紙です。モノクロ複数用・カラーコピー・モノクロコピー機でもご使用いただけます。
- 色々なシーンで使えます。(例)野外イベント用ポスター・POP・飲食店のメニュー・不動産物件情報・公共施設の掲示物・工事現場や工場の掲示物やマニュアル等。



この製品はこれ!



両面印刷可能。



油性ペンやボールペン、鉛筆でも書ける。

*用紙は完全耐水ではありません。

水につけたり、雨さらしにした際は、切端部より水がしみ込むことがあります。野外環境で使用する場合は約2~3日くらいを目安にしてください。

カラー複数用プリンタ専用設計だからココが安心!

- トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
- 用紙間の摩擦係数を低減させており、給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
- 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズがでにくくなっています。

製品ラインナップ	標準	中厚	特厚
	厚さ0.12mm	厚さ0.15mm	厚さ0.22mm
品番 LBP-WPF12MDP-A3	品番 LBP-WPF15MDP-A3	品番 LBP-WPF22MDP-A3	
使用用途			
POP・看板・プライスカード	○	○	◎
屋外掲示用ポスター	○	◎	
チラシ用途	○	◎	
カード用途			○
レストランサイドメニュー	△	○	◎
小冊子・マニュアル	◎	○	
地図・製図	◎	○	

使用方法

〈印刷について〉

- 1「用紙選択」の画面で「A3」サイズを選んでください。
- 2この用紙は両面に印刷できます。両面ともに、マットタイプです。
各プリンタの取扱説明書・指示に従って用紙の裏表・上下方向に注意して
用紙を必ず「手差しトレイン」にセットしてください。(カセットにはセットしないでください)
- 3用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。
- 4両面に印刷するときは上下方向・裏表に気を付けて、プリンタに用紙をセットしてください。(複数枚の用紙が一度に給紙されるときは、一枚一枚手差しで給紙してください)
- 5使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差が出る場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 6目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。

使用できないプリンタ

- 「手差し給紙」ができないプリンタ
- 「厚紙モード」の設定ができないプリンタ
- 自動クリーニング機能のないプリンタ

使用上の注意

- インクジェットプリンタ(コピー・FAX含む)では使用できません。
- プリンタの使用頻度、環境によって予測できないトラブルが生じることがあります。予めご了承の上、十分にテストいただき上で、お使いいただけますようお願いします。
- この用紙は、中間転写方式(レーザー方式)の専用紙です。プリント方式をご確認の上ご使用ください。
(方式については各プリンタの取扱説明書をご覧ください)
- この用紙を使用するときは、「厚紙モード」に設定してください。厚紙設定ができないプリンタでは使用しないでください。
- ご使用の機種の取扱説明書で、使用できる厚紙の厚みと書きを確認の上ご使用ください。機種により、使用できる厚みと重さが異なります。各機種の取扱説明書でご確認ください。
- 厚紙を多く選ぶと、プリンタの耐久性に影響を及ぼすことがあります。詳しくはプリンタメーカーにお問い合わせください。
- プリント時は必ずフェイスアップトレイに替えてご使用ください。フェイスアップトレイのないプリンタではご使用にならないでください。
- 複数枚の用紙一冊で給紙されるときは、1枚ず手差し給紙でご使用ください。
- 両面に印刷できますが、同じ印刷面を2面刷りしないでください。
- 自動両面印刷機能のある機種では、自動両面印刷を行なう片面ずつ印刷してください。
- 裏面用の印刷設定ができる機種では、裏面の印刷時には裏面用設定でお使いください。
- 自動クリーニング機能のないプリンタでは使用しないでください。プリンタの内部を汚す恐れがあります。
- 機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。
- お使いの機種によっては裏面印刷時にトナー濃度の高い部分の印刷品位が低下する場合があります。
- 機器の熱量が高くなりすぎる機種によっては、用紙表面に蒸気が発生する恐れがあります。
- 長期間水に濡すとトナーはかれやすくなり、用紙表面が波打つ場合があります。
- 印刷部をこするなどするトナーがはがれる場合があります。取扱いに注意してください。
- 印刷面に汚れや指紋をつけるないように用紙の端を持つようにしてください。
- 用紙をカールしたり、シリにならないように取扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。
- 手書きする際は、鉛筆・シャープペンシル・油性ペンが使用できます。紙の特性上、水性ペン・水性マーカー・万年筆ではインクははじくため筆記できません。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取出し、開封後はなるべく早めにお使いください。
- 用紙が低温の場合、定着不良を起こす場合があります。冬季はご使用前に、用紙を暖かい場所に出し、用紙の温度を上げてご使用ください。
- プリンタドライバのバージョンによって、用紙設定・モード設定が変わることがありますが、その都度最適な設定をご使用ください。

保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて目安として、気温15~25℃以下、湿度40~60%の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色の可能性があります。
- 高温・高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
- 閉めた車内やランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。

*万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はございません。

*本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はございません。

*製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

素材をダウンロードでGET!!

かわいいイラスト、使える素材のダウンロード他、用紙に関するお役立ち情報満載!

<http://paperm.jp/>



MADE IN JAPAN



769

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター 岡山県岡山市北区岡山10-1 TEL:086-223-3311
東京サプライセンター 東京都墨田区向島6-6-8 TEL:03-5763-0011
<http://www.sanwa.co.jp/>
BF/MIDe



※こちらは裏面です。こちらにも印刷できます。