


センサー付き LEDヘッドライト 取扱説明書



この度は、センサー付きLEDヘッドライト【LED-HL1】(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったらこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①LEDヘッドライト 1個
- ②充電用USBケーブル(約50cm) 1本
- ③取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(LED-HL1)と上記の番号(①~③)と名称(充電用USBケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

取扱い上のご注意


<警告>

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 本製品の電源を入れたままポケットなどに収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

<注意>

- お子様には本製品を触らせさせないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を極端に低温・高温となる場所、多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- ヘルメットなどに付けるなど、ヘッドバンドが伸びた状態で長時間保管しないでください。
- ヘッドバンドは水に濡れると滑りやすくなる場合があります。ご注意ください。
- 本製品をご使用になる前に「充電方法」に従って充電してください。
- USBハブを経由する接続や、または機器のUSBポートに同時に複数のデバイスを接続した状態で充電しないでください。
- ご使用しない時期でも内蔵バッテリーへの充電はこまめにしてください。そのまま放置した場合には放電してしまい使用できなくなる場合があります。
- 本製品を長時間使用すると、熱を持つ場合がありますが、発火や発煙の危険はありません。安心してご使用ください。
- 本製品はリチウムバッテリーが内蔵されています。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品は生活防水用です。雨ざらしの場所などに置かしないでください。故障の原因になります。
- 本製品のUSB Type-Cコネクタ部を水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 故障や破損がないかどうか、定期的にご確認ください。
- ヘッドバンドで頭を締め付ける構造のため、長時間装着し続けると頭痛の原因になる可能性があります。長時間の使用は避けてください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

2.各部の名称とはたらき




3.ご使用前に

- (1)留め具を持ち上げて製品を開けてください。



バッテリーを使用する場合

- (2)中のバッテリーを取出し、充電用USBケーブルでバッテリーとパソコンやUSB充電器などを接続します。



乾電池を使用する場合


- (2)バッテリーを取出し、単四乾電池3本を入れます。



4.使用方法

ライトモードの切替え

電源ボタンを押すと、メインライト点灯(強)→メインライト点灯(弱)→メインライト点滅→サイドライト点灯→サイドライト点滅→電源OFFの順に切替わります。




照射切替え

フォーカスリングを回すことで、スポット照射からワイド照射まで無段階に調節できます。



LEDライトの角度調整

ヘッドライトを前に倒すことで最大45°まで角度調節ができます。




5.モーションセンサーのON・OFF

<モーションセンサーをONにする>

モーションセンサーボタンを押すと、モーションセンサーがONになります。※モーションセンサーがONの状態のまま、LEDのライトモードを切替えることはできません。モーションセンサーがONの状態でも、もう一度モーションセンサーボタンを押した場合、電源がOFFになります。

<センサーの作動方法>

モーションセンサーがONの状態ではセンサーの近くに手をかざすと、ライトのON・OFFを切替えることができます。



<モーションセンサーをOFFにする>

モーションセンサーがONの状態のまま、電源ボタンを押してライトモードを切替えると、モーションセンサーがOFFになります。

6.仕様

| | | | | | |
|---|----------|--|------------------|--------|----|
| 光 | 束 | 最大約260ルーメン(強/260ルーメン、弱/100ルーメン) | | | |
| 調 | 光 | 2段階 電源ボタン短押し/メインライト強→弱→点滅→ サイドライト赤点灯→赤点滅→電源OFF モーションセンサーボタン短押し/メインライト100% | | | |
| | | L E D 数 | 3粒 | 消費電力 | 3W |
| | | コネクタ | Type-C | | |
| | | 電源 | リチウムバッテリーまたは単四電池 | | |
| | 連続使用时间 | 最長/約6時間、最短/約3時間 | | | |
| | バッテリー容量 | 1200mAh | 充電時間 | 約3.5時間 | |
| | 照度範囲 | 約30m | | | |
| | L E D 寿命 | 約30000時間 | | | |
| | ケーブル長 | 約0.5m | | | |
| | 使用温度範囲 | -10~50℃ | | | |
| | 防水規格 | IPX4 | | | |

※LED素子には個体差があります。同じ品番の製品でも明るさや色が若干異なる場合があります。※LED素子の交換はできません。

7.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の送料費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

| | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|--|
| 保証書 | | サンワサプライ株式会社 | |
| 型番: LED-HL1 | シリアルナンバー: | | |
| お客様・お名前・ご住所・TEL | | | |
| 販売店名・住所・TEL | | | |
| 担当者名 | | | |
| 保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日 | | | |

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!
■サポート情報
■ソフトダウンロード
■Q&A(よくある質問)
■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8565 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビル8B TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8980
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市青葉区南1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4639 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中区栄1-16-18 CUBE MIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府東淀川区富田4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078