

# LEDネックライト(USB充電式) 取扱説明書

この度は、LEDネックライト(USB充電式)「LED-NECK1」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①LEDネックライト ..... 1台
  - ②USB Type-Cケーブル ..... 1本
  - ③取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(LED-NECK1)と上記の番号(①~③)と名称(USB Type-Cケーブル)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### ⚠️ 取扱い上のご注意

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 本製品の電源を入れたままポケットなどに収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品のUSB Type-Cコネクタ部を水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- ご使用でない時期でも内蔵バッテリーへの充電はこまめにしてください。そのまま放置した場合には放電してしまい使用できなくなる場合があります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触らせしないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。


## 1. 特長

- ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。
- 首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。
- LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替えが可能です。
- LEDライトは左右独立しているため、片方だけの点灯も可能です。
- 明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)
- LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。
- 防水防塵規格IP44を取得しています。

## 2. 仕様

輝度	明るさ強:120LM 明るさ弱:50LM
コネクタ	USB Type-C
電源	リチウムイオン電池
連続使用時間	明るさ強:約6時間 明るさ弱:約10時間
バッテリー容量	700mAh x2
充電時間	約2.5時間
照射距離	約80m(スポット照射)
材質	ABS樹脂
サイズ・重量	約W235xD27xH300mm(首にかける状態)
重量	約160g(本体のみ)
防水規格	IP44


## 3. 各部の名称とはたらき



## 4. 充電方法

※約2.5時間で満充電になります。


USB Type-Cケーブルで本製品とパソコンやUSB充電器などを接続します。充電中はLEDが赤色に点灯し、充電が完了すると青色に点灯します。



## 5. 使用方法

### 照射形状の変更

LEDの照射形状を無段階で調整できます。



### 明るさの変更

左右の電源ボタンをそれぞれ1回短押しするごとに、光量の強弱を調整できます。


明るさの変更パターン：強→弱→OFF

【強】から約3秒間長押しでもOFFできます。

※メモリ機能があり、明るさ弱で長押しOFFすると再度ONにした時に明るさ弱になります。

## 6. 角度変更方法

自在に動くフレキシブルアーム部分を動かすことで、向きと角度を変更できます。



## 7. 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入しただけの場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因が落着きによる破損・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理をお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、電子力設備や電圧、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておいません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: LED-NECK1	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日	

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら!  
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!  
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)  
■ソフトダウンロード ■各種対応表  
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123  
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL:011-811-3450 FAX:011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633  
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIeki TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315  
 広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-1-8 新井ビル TEL:082-284-2716 FAX:082-284-2717  
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百住ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-8078

CE/Al/DYDaBr