

グリーンレーザーパワーポインター 取扱説明書(保証書)

この度は、グリーンレーザーパワーポインターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に本書をよくご確認いただき、正しくお使いください。また読み終わったら後も大切に保管してください。

※ご使用の前に、下記欄内内容が全て揃っているかご確認ください。

- ・本体
- ・小型レシーバー
- ・単四乾電池(テスト用)×2本
- ・ポーチ
- ・取扱説明書/保証書(本書)



本書の内容をお読みになるまでは、本製品をご使用にならないでください。(対象年齢18歳以上)

本製品は消費生活用製品安全法における認可取得済み製品です。(レーザーポインターは経済産業省の消費生活用製品安全法に基づく特定製品及び特別特定製品です)


■ 特長

プレゼンテーションに最適な機能ばかりをひとつに集約!

- ・Power Pointに対応
- ・動作範囲約30mの2.4GHzワイヤレス
- ・赤色よりも見やすい緑色光レーザーポインターを搭載


■ お使いになる前に

●各部の名称と機能




*Mac OSではスライドショー開始・終了、タスク切替えボタンはご使用いただけません。

●電池のセット方法




●小型レシーバーの接続方法

1. パソコンの電源を入れて、起動させてください。
 2. パソコンのUSBポートに小型レシーバーを接続してください。
- *USBポートの場所はパソコンによって異なります。




■ 使用方法

・レーザーポインター



<レーザー照射>
レーザー照射口を照射したい方に向け、レーザー照射ボタンを押してください。

1. 小型レシーバーをUSBポートに挿入すると、LEDランプが点滅します。



・Power Pointの操作

●矢印ボタンがPower Pointのページ操作になります。左が「戻る」右が「進む」になります。

・スライドショーやページ送り/戻し、タスク切替え



*Mac OSではスライドショー開始・終了、タスク切替えボタンはご使用いただけません。

■ 製品仕様

インターフェース	USB HID仕様Ver.1.1準拠 ※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になります。
コネクタ形状	USB(Aタイプコネクタ)
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式 76CH×65536ID
通信範囲	最大約30m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
レーザー発光部	半導体励起固体レーザー、532nm(緑色光)
レーザー出力	最大1mW(JIS規格クラス2)
レーザー到達距離	約200m(夜間使用時) ※使用環境によって異なります。
サイズ	本体:W35.7×D17.9×H16.8mm・約55g(電池含む) レシーバー:W12×D26×H4.5mm・約1.5g
電池性能	連続動作時間:約3.5時間(アルカリ乾電池使用時) ※弊社内テスト値であり、保証値ではありません。
材質	ABS樹脂
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ ※自撮りUSBポート(Aタイプコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。 ※機種により対応できないものもあります。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、Mac OS X(10.2以降) ※Mac OSではスライドショー開始・終了、タスク切替えボタンはご使用いただけません。
対応アプリケーション	Microsoft PowerPoint 2003-2007/2010-2013/2016、 Microsoft PowerPoint for Mac 2008-2011-2016、 Keynote 6.6
セット内容	①パワーポイント(本体) ②レシーバー ③単四乾電池(テスト用)×2本 ④ポーチ ⑤取扱説明書(保証書)

■ 安全上の注意(必ずお守りください)

▲ 警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

●レーザー照準口のそきこだり、レーザー光を人に当けないください。また、本製品をお子さまに使用させないでください。(対象年齢18歳以上) 目を痛める恐れがあります。

●レーザー光を鏡などに反射すると、反射光を目撃される恐れがあります。

●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。けがなどの原因となります。

●万一本製品が発熱している、煙やけている、変な臭いや音がするなどの異常があるときは、直ちに使用を止めてください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

●本製品は電子機器や医療機器(ペースメーカーなど)などに影響を及ぼす恐れがありますので、電車内や飛行機などでの運転や操作をする際は絶対にやめてください。

●不安定な場所や落下物の危険がある場所には絶対に置かないでください。転倒による火災・感電・故障の原因となります。

●本製品は電子機器や医療機器(ペースメーカーなど)などに影響を及ぼす恐れがありますので、直ちに使用を止めてください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

●小さなお子様の手の届くところは記憶を保護しないでください。(対象年齢18歳以上)

●濡れた手で触ると、本体を濡します。あるいはお風呂場など、そのような可能性がある場所での使用はやめてください。蒸気や火災の原因になります。

●水や油、汗などで濡れると、蒸気や火災の原因になります。また、本製品の近くに花火や爆竹、花火棒、薬品などを落とした容器などを置かないでください。発火・感電・障害の原因となります。

●本製品を分解、修理しないでください。感電や火災、動作不良の原因になります。お客様に多い部品や改造を行なった場合は、保証期間であっても有償修理になる場合や、修理をお断りことがあります。

▲ 注意

①本パッケージに含まれるすべてのものについて、その一部または全部を、無断で複製、複写することはできません。

②お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益について、弊社は一切の責任を負いかねずので、予めご了承ください。

③本製品は日本国内専用仕様です。国外におけるアフターサポートは行っておりません。また国外の一部地域への持ち出しがは戦動荷物等輸出規制により該当する場合があります。

④本パッケージ内のすべてのものについては、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

以下の表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容が記載されています。

●設置や動作不順の原因になりますので、以下のようないくつかの場所や環境では使用、保管しないでください。

①使用するパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越えるところ。

②振動や衝撃が加わる場所や落としやすいうまの場所。

③風呂場など水気の多い場所、温湯やヨコリの多い場所。

④直射日光当たる場所や自動車のダッシュボードなど高温になる場所、ストップやヒーターなど熱源の付近。

⑤強い磁力や電磁波が発生する場所。

⑥腐食ガスが発生する場所。

●本製品は精密機器です。以下の点に注意してください。

①落としたとき衝撃を被さないでください。

②製品の上に水や液体をかからないようにしてください。被膜が変形する恐れがあります。

③製品の上に力を加えないでください。力を加えないようにしてください。

④取扱いの際の周囲に熱い物がないか聞いたり、力を加えないようにしてください。

⑤そのままの状態で保管しないでください。

⑥長時間連続して使用・継続して使用すると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間におよぶ連続使用(押しっぱなし)は避けください。

⑦USBポートを経由して本製品を接続される場合、使用環境によっては正常に動作しない場合があります。その場合はパソコン本体のUSBポートに直接接続してご使用ください。

⑧使用済みの消耗品は条例に基づき、適正に廃棄処分してください。

■ 故障かな?と思った際は

全ての操作ができない

電源がOFFになっていませんか? 電源をONにしてください。
電池が消耗していませんか? 新しい電池と交換してください。
電池の中へかびになっていますか? 電池を正しくセットしてください。

レーザーポインターが照射できない

電池が消耗していませんか? 新しい電池と交換してください。
高温・低温環境下で本体を使用していませんか?
使用環境温度(10°C~40°C)を確認してください。

Power Pointの操作ができない

Power Pointのソフトが対応していますか?
レシーバーが奥までさっていますか? 確認してください。

保証書 LP-RFG107BK

サンワサプライ株式会社

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



▼サポートページへ



ご質問、ご不明な点などが
ありましたら、ぜひ一度
弊社WEBサイトをご覗ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覗ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター TEL:070-0828 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3111 FAX:086-223-5123 東京サンワサプライセンター TEL:04-8561 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033 札幌サンワサプライセンター TEL:06-0808 北海道札幌市西区北八条西4-1-1 ハピタスビル8F TEL:011-611-3450 FAX:011-718-6990 仙台サンワサプライセンター TEL:022-257-4338 山形サンワサプライセンター TEL:023-524-2000 大阪サンワサプライセンター TEL:06-452-42000 FAX:06-452-42003 大阪府堺市堺区西中町8-1-1 新大阪サンワサプライセンター TEL:06-6393-5310 FAX:06-6393-5310 大阪府茨木市茨木市西中町8-1-1 新大阪サンワサプライセンター TEL:06-6393-5310 FAX:06-6393-5310 大阪府高槻市高槻市西中町8-1-1 新大阪サンワサプライセンター TEL:06-6393-5310 FAX:06-6393-5310