


静音Bluetooth ブルーLEDマウス SLIMO (充電式) 取扱説明書



MA-BB5310

この度は、静音BluetoothブルーLEDマウスSLIMO(充電式)「MA-BB5310シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①マウス 1台 ②取扱説明書-保証書(本書) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じる場合があります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩などに身体に負担が掛からないよう心がけてください。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造をしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。(火災・感電の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
 (小さな部品を飲み込んだりする危険性があります)

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで使用しないでください。
 - (1) 直射日光の当たる場所
 - (2) 湿気や水分のある場所
 - (3) 煙草のある不安定な場所
 - (4) 静電気が発生する場所
 - (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - (6) マグネットのような磁気のある場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- 対応機器用のマウス以外の用途では使用しないでください。
- マウスの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、本製品と機器の接続を切ってください。
- センサーの光を直接見ることは危険です。目を傷めることがありますので十分注意してください。


- お手入れについて
- (1) 清掃する時は本製品が電源OFFの状態で行ってください。
- (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3) ソフトナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

- Bluetoothについて
- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び固定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び固定小電力無線局が運営されてないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の放射を停止してください。

- 良好な通信のために
- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなり、特に鉄筋コンクリートなどを挟むと、通信不能場合があります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻りに途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波干渉を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

1.接続手順

詳細は各項目をご覧ください。



2.対応機種・対応OS

■対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコンタブレット
- Apple Macシリーズ
- Chrome OS搭載パソコン
- Androidスマートフォンプラット
- iPhoneシリーズ
- iPadシリーズ
- ※Bluetoothモジュールが内蔵されたBluetoothマウスに対応している機種。
- ※Bluetooth5.0 HOGPIに対応した機種。

■対応OS

- Windows 11・10・8・1・8
- macOS 12・11, macOS 10.12～10.15
- Chrome OS
- Android 11～12
- iOS 13～16
- iPadOS 13～16
- ※macOS/iOS/iPadOSは標準インストールされているSafari, Mail, テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバーでスクロール可能なアプリケーションのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
- ※機種により対応できないものもあります。
- ※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。


3.仕様

適合規格	Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
プロファイル	HOGPI (HID over GATT Profile)
周波数範囲	2.402～2.480GHz
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m, スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
充電コネクタ形状	USB Type-C
充電ケーブル長	1.5cm
分解能	1200Count/inch
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
サイズ・重量	約W44.9×D85.6×H24.2mm・約42g
電池性能	連続作動時間/約36時間、連続待機時間/約4000時間 使用可能日数/約18日 ※一日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合。(満充電時) ※自然放電などを考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。

4.特長

- 指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。
- 左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。
- ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
- Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。
- 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
- スマートフォン/タブレットなどでも使用できます。
- ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
- 不使用時の電池消費を抑える、電源スイッチ付きです。

5.各部の名称とはたらき



1 左ボタン・右ボタン

左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。また右ボタンはWindowsでのアプリケーションごとに設定されているマウスの動きも行った。ポップアップメニューの表示をすることもできます。

2 ホイールボタン(スクロールボタン)

インターネットやWindows上のドキュメント画面をスクロールさせる際、このホイールを前後に回転させて上下スクロールを可能にします。

■スクロールモード… インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモードを使用する際、このボタンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと自動的に画面がスクロールします。このスクロールを止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。

■ズーム… ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能ですので、MS-OFFICE用のアプリケーションに対応しています。「ズーム」とはウィンドウ内の倍率を変えます。[Ctrl]キーを押しながらホイールをモニター方向に回転させると、倍率が上がります。
 ●[Ctrl]キーを押しながらホイールを手前方向に回転させると、倍率が下がります。

3 ペアリング(充電)LED

ペアリングモードに入ると青色に点滅します。充電中は赤色に点灯します。使用中に電池残量が少なくなると赤色に点滅します。

4 レシーバー収納スロット

レシーバーを収納することができます。

5 充電ケーブル収納スロット

充電ケーブルを収納することができます。

6 充電ケーブル

パソコンに接続してマウスを充電します。

7 カバー

このカバーを外してレシーバーと充電ケーブルを収納します。

8 ブルーLED

光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作感を再現します。

9 電源スイッチ


マウス本体の電源をON/OFFします。

6.ご使用前の準備


充電方法

1 はじめてご使用になるときはまず充電を行ってください。
 ●ペアリング(充電)LEDが赤色点灯から消灯したら充電完了です。

1 カバーを下にスライドして外し、充電ケーブル収納スロットから充電ケーブルを取出します。



2 マウスの充電ケーブルを、パソコンのType-Cポートに接続し充電します。




3 ペアリング(充電)LEDが消灯したら充電は完了です。充電ケーブルを抜いてください。
 ※充電時間は約3時間です。充電時間は接続する機種によって異なります。

1 マウスを充電しながら使用することはできません。

電源のON-OFF

マウス裏面の電源ON/OFFスイッチを切替えてください。




7.スリープモードについて

電源スイッチがONの場合でも一定時間マウスを操作しないとマウスがスリープモードに移行します。マウスをクリックするごとでスリープモードから復帰します。復帰後は動作が不安定になる場合があります。


8.ペアリング(接続)モードについて

電源をONにしたとペアリングモードに入ります。ペアリングモードにならない場合は左右、ホイールボタンを3つ同時に約3秒押ししてください。ペアリングLEDが点滅します。ペアリング(接続)モードに関しては9.機器との接続方法を確認ください。



9 機器との接続方法

1. マウスの電源をONにする自動でペアリングモードに入ります。
 ※ペアリングモードにならない場合は左右、ホイールボタンを3つ同時に約3秒押ししてください。
 ペアリングLEDが点滅します。



※ペアリング(接続)が完了するまでの操作は今まで使用しているマウスがタッチパッドで行ってください。
 ※以下の説明は各OS別のペアリング(接続)方法の例です。外付けのUSB Bluetoothアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

Windows 11

- 画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開いてください。
- 「設定」をクリックしてください。
- デバイス設定ウィンドウ内の「Bluetoothとデバイス」をクリックしてください。デバイス設定ウィンドウ内の「デバイス追加」をクリックしてください。Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。
- 「デバイスを追加する」の画面になるので、「Bluetooth」をクリックしてください。
- しばらくすると「[MA-BBS310]が表示されるのでクリックしてください。」
- 「完了」をクリックしてください。
- 「Bluetoothとデバイス」画面で「MA-BBS310」が表示されていることを確認してください。

Windows 10

- 画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開いてください。
- 「設定」をクリックしてください。
- 設定ウィンドウ内の「デバイス」をクリックしてください。
- デバイス設定ウィンドウ内の「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし、「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」をクリックしてください。Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。
- 「デバイスを追加する」の画面になるので、「Bluetooth」をクリックしてください。
- しばらくすると「[MA-BBS310]が表示されるのでクリックしてください。」
- 「完了」をクリックしてください。
- 「Bluetoothとその他のデバイス」画面で「MA-BBS310」が表示されていることを確認してください。

Windows 8.1・8

- 画面右端に、「チャーム」を表示させてください。
- 「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチしてください。

Windows 8.1の場合

- 左のメニューにある「PCとデバイス」をクリック、またはタッチしてください。
- Bluetoothを「オン」にし、しばらくすると「[MA-BBS310]が表示されます。クリック、またはタッチしてペアリング(接続)してください。」

Windows 8の場合

- 左のメニューにある「デバイス」をクリック、またはタッチしてください。
 ※事前にBluetoothが「オン」である必要がありますので、確認される場合は「ワイヤレス」をクリック、またはタッチし、状態を確認してください。
- 右に表示されるメニューの「デバイスの追加」をクリック、またはタップしてください。しばらくすると「[MA-BBS310]が表示されます。クリック、またはタッチしてペアリング(接続)してください。」

Android

- Androidの機器側のBluetooth設定をONにしてください。
 - Bluetoothの検出が始まり、Androidの機器側に「[MA-BBS310]」が検出された選択して、接続してください。
- ※詳しくはご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。

10.故障かな...と思ったら

- Q. Bluetoothマウスが突然動かなくなる。**
 A. Bluetoothマウスが突然動かなくなる場合は、Bluetoothの省電力モードが働いている場合があります。その場合はBluetoothの省電力モードを解除することで回復できる可能性があります。
- システムのプロパティから「デバイスマネージャ」をクリックしてください。
 - 「Bluetooth」のプロパティを開いてパソコンのBluetoothアダプタをダブルクリックしてください。
 - 「電源の管理」をクリックしてください。
 - 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外し「OK」をクリックしてください。

- Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。**
 A. 1. ペアリング(接続)が切れていないか確認してください。
 2. マウスの電源がOFFになっていないか確認してください。(「6.ご使用前の準備」参照)
 3. 電池残量が空になっているかもしれないので、充電をしてみてください。

- Q. マウスをしばらく操作しないと、動き始めた際に少し遅延がかかる。**
マウス(マウスカーソル)が動かない。
 A. 本製品は、電池の消耗を抑えるため、しばらくマウス操作を行わないとスリープモードに入ります。マウスボタンを押すと復帰しますが、復帰まで数秒かかります。
- Q. マウスカーソルの動きがスムーズでない。**
 A. 1. 光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターン上でご使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。
 2. 金画面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合がありますので、厚みのある雑誌やマウスパッド等の上でご使用になってみてください。

- Q. Bluetoothの設定メニューが見つからない。**
 A. ご使用のパソコンはBluetoothに対応していますか?
 取扱説明書、またはデバイスマネージャからご確認ください。
- Q. ペアリング(接続)直す際のBluetoothデバイスの削除の仕方を教えてください。**
 A. 弊社ホームページ(https://www.sanwa.co.jp/)から「Q&A(よくある質問)」のページを開いて、Q&Aカテゴリを「すべて」、キーワードを「3212」で検索すると表示されます。
- Q. 接続できない、接続してもカーソルが動かない。**
 A. ご使用のパソコン以外に、Bluetooth対応スマートフォンなどの機器があればそちらでもお試しください。
- Q. パスコードを求められない。**
 A. 「何も入力しない」「0000」「1234」の入力をお試しください。
- Q. マウスは認識、接続できているが動作しない、など。**
 A. ご使用のパソコンのBluetoothデバイスドライバの更新がないか確認し、再度お試しください。

11.保証規定

- 保証期間中に正常な使用状態でご使用の場合に限る品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無料修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提供いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による過激な移動中の衝撃による場合。
 - 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外傷要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けられません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負いません。ただし、本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 本製品は送信機、受信機、電子制御機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、および高度信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いません。
- 修理ご依頼品を運送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: <input type="checkbox"/> MA-BBS310BK <input type="checkbox"/> MA-BBS310NV	
シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
 スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
 ■ サポート情報 ■ Q&A(よくある質問)
 ■ ソフトダウンロード ■ 各種対応表
 など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

Chrome OS

- 設定をクリックしてください。
- 設定の中のBluetoothをクリックして「オン」してください。
- しばらくすると「[MA-BBS310]が表示されるのでクリックしてください。」
- 下記画面が表示されるとペアリング(接続)は完了です。

iPadOS・iOS

- 下記2次元コード、またはURLから弊社WEBサイトの「iPadOS・iOSでのマウスの接続方法」にアクセスし、「Bluetooth接続の場合」をご確認の上、ペアリング(接続)を行ってください。



iPadOS・iOSでのマウスの接続方法
 ▶ <https://cat.sanwa.jp/549>

ver.1.0

サンワサプライ株式会社

岡山サテライトセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
 東京サテライトセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL:011-811-3450 FAX:011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TMビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区鶴舞1-16-18 CUBE MEIEKI TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区豊崎4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL:06-8395-5310 FAX:06-8395-5315
 広島営業所 / 〒732-0829 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL:082-264-2716 FAX:082-264-2717
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多人吉ビル TEL:092-471-6761 FAX:092-471-6078

CD/AD/HW/DS