


静音有線ブルーLEDマウス 取扱説明書



この度は、静音有線ブルーLEDマウス「MA-BL10シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用の前によくご覧ください。読み終わつたあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないもののがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①マウス 1台
- ③保証書 1部
- ②取扱説明書(本書) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- △警告** 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
 - 水などの液体に濡らさないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)
 - 本体に異常がある場合は使用を中止してください。
(火災、感電の恐れがあります)
 - 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(小さい部品を飲み込んだりする危険性があります)

- △注意** 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け取り外しの時は慎重に作業を行なってください。
機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで使用しないでください。
(1)直接日光の当たる場所
(2)湿気や水分のある場所
(3)傾斜のある不安定な場所
(4)静電気の発生する場所
(5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
(6)マグネットのような磁気のある場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
- パソコン用のマウス以外の用途では使用しないでください。
- マウスの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、本製品をパソコンから取外してください。
- センサーの光を直接見ることは危険です。目を痛めことがありますので十分注意してください。

お手入れについて

- (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

1. 接続手順


詳細は各項目をご覧ください。

- 対応OSを確認します。
→2. 対応機種・対応OS



- パソコンの電源を入れOSを起動します。

- USBポートに接続します。
→6. マウスの接続



- マウスは使えるようになります。

2. 対応機種・対応OS

■ 対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン
- Apple Macシリーズ
- ※標準USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。

■ 対応OS

- Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP
- macOS 10.12～10.13, Mac OS X 10.2～10.11
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari, Mail, テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。
またホイールボタン押下による動作はサポートしません。
- ※Mac OS X 10.7(Lion)以降の場合、OSの仕様上、スクロール方向が上下反対になっている場合があるため、スクロールが逆になります。
通常のスクロール方向へ設定したい場合は、「システム環境設定」→「マウス」→「スクロール方向:ナチュラル」にあるチェックを外してください。
- ※機種により対応できないものもあります。
- ※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

3. 仕様


インターフェース (コネクタ)	USB HID仕様バージョン1.1準拠(Aタイプコネクタ) ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも ご使用になれます。
分解能	1200count/inch
読み取り方式	ブルーLEDセンサー方式
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン
サイズ・重量	W61×D108×H38mm・約77g
ケーブル長	約1.5m

4. 特長

- クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。深夜の使用、職場や会議室での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
- マウスボタンを動かさず、手元のマウスボタンでブラウザの「戻る・進む」操作ができるので、ネットの閲覧が快速・スピーディーに行えます。
- 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサーを搭載、光沢感のあるデスク面でもスムーズな操作感を実現します。

5. 各部の名称とはたらき

①マウス本体



① ホイールボタン(スクロールボタン)

インターネットやWindows上のドキュメント画面をスクロールさせる際、このホイールを前後に回転させて上下スクロールを可能にします。

■スクロールモード … インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモードを使用する際、このボタンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと自動的に画面がスクロールします。このスクロールを止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。

■ズーム …… ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能ですので、MS-OFFICE用のアプリケーションに対応しています。「ズーム」とはウィンドウ内の倍率を変えることです。「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させると、ズームが簡単に行えます。
●「Ctrl」キーを押しながらホイールをモニタ方向に回転させると、倍率が上がります。
●「Ctrl」キーを押しながらホイールを手前方向に回転させると、倍率が下がります。

② 左ボタン・右ボタン

左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。また右ボタンはWindowsでのアプリケーションごとに設定されているマウスの動きも行ったり、ポップアップメニューの表示をすることもできます。

③ 戻るボタン・進むボタン


Webブラウザで「戻る・進む」の操作がスピーディーに行えます。(Windowsのみ)

6.マウスの接続

Windows

※注意:接続する前に他のアプリケーション(ウィルス検索ソフトなどの常駐ファイル)を終了させておくことをお薦めします。

- 1.パソコンの電源を入れ、Windowsを完全に起動させます。
- 2.本製品を、パソコンのUSBポートに接続します。



- 3.自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバを更新するためのウィザードが起動し、完了後マウスが使用できるようになります。動作しない場合はマウスのクリックボタンを押してください。

(Windows 10・8.1・8の場合)

ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。

(Windows 7の場合)


タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」 「USB入力デバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

(Windows Vistaの場合)

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」 「USBヒューマンインターフェイスデバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

(Windows XPの場合)

タスクバーに「新しいハードウェアが見つかりました。」「使用できる準備ができました。」と表示されて、自動的にインストールが完了します。



Windows 10・8.1・8・7のパソコン使用時に、マウスを接続してもしばらく認識しない場合の対処法について


インターネットに接続されたWindows 10・8.1・8・7のパソコンで、マウスを接続してもしばらく認識しない場合があります。

このような場合、初期USB機器接続時のドライバのインストール中、Windowsが最新ドライバを自動的に検索する機能が働いている場合があります。

使用可能なマウスやタッチパッド・タッチパネル操作で、下記解決方法をお試しください。

■最新ドライバを自動検索している時に表示されるウィンドウ

最初に接続すると、タスクバー右下に下記のようなメッセージが出ます。(このウィンドウは、設定関係なく表示されます)



ウインドウをクリックすると、ドライバのインストール状況が確認できます。ここで、「Windows Updateを検索しています…」と表示され、しばらく検索が続きます。



■解決方法

[1] 使用されているパソコンのインターネット接続を無効にする。

パソコン本体のワイヤレススイッチをOFFにしたり、ケーブルを抜くなどでネットワークから切り離してください。

[2] Windowsのドライバインストール設定を変更する。

下記、手順①は、OSバージョンにより操作方法が異なります。ご使用のOSの項目をご覗ください。

① <Windows 7の場合>

(変更後は元に戻されることをお薦めします)

・「スタートメニュー」を開き、「デバイスとプリンター」を開きます。



② <Windows 10・8.1・8・7の場合>

(変更後は元に戻されることをお薦めします)

画面左下にある「Windowsマーク」にカーソルを合わせ、右クリックします。
・「コントロールパネル」を選択します。



・「ハードウェアとサウンド」内の「デバイスとプリンター」を開きます。



③ <各OS共通>


使用しているパソコンのアイコンが出ますので、右クリックします。



④ 表示されるメニュー内の「デバイスのインストール設定」をクリックします。



④ 「いいえ」を選択し、「コンピューター上で…」か「Windows Updateから…」を選択し、「変更の保存」をクリックして完了です。その後、USB機器の接続を行ってください。



[3] Windows Updateの検索をスキップする。

ドライバインストール時の状態表示ウインドウ内で、「最新ドライバを自動検索している時に表示されるウインドウ」を参照)「Windows Updateからのドライバーソフトウェアの取得をスキップする」をクリックします。

すると、自動的に検索がストップしますが、完了するまでに時間がかかります。場合によっては、解決できないことがあります。




Mac

Macは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションのみでスクロール可能です。またホイールボタンを押し下げすることによる動作はサポートしません。

- 1.パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動します。

- 2.パソコンのUSBポートに接続します。
- 3.ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。
- 4.これでマウスをご使用いただけます。



7.「故障かな…」と思ったら

Q.マウスカーソルやスクロールの動きがズムーズでない。

A. 光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上でご使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。

Q.Internet Explorerでスクロールがズムーズに動かない。

A. Internet Explorerを起動し、「ツール」→「インターネットオプション」→「詳細設定」で「ズムーズスクロールを使用する」のチェックをはずしてください。

Q.Windowsのディスプレイモードに出ているトゥルーカラーを選択する

とスクロールの動きがおかしくなった。

A. 1.トゥルーカラーモードを選択してください。

2.トゥルーカラーモードでは、CPUからデータを伝えるのに時間がかかるため、スピードコントロールの動きが遅くなります。

保証規定

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内に故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ください。

2)次のような場合は保証期間内でも無償修理にはなりません。

①保証書をご提示いただけない場合。

②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字を書き換えた場合。

③故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

④天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。

⑤職業や中古販売、オークション、転売などで購入された場合。

⑥お客様ご自身による改造または修理があつたと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。

⑦本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。

⑧本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用が想定されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

⑨修理に依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

⑩保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

⑪保証書は日本国内に置いてのみ有効です。

切り取った保証書をこちらに
糊やテープで貼付けて保管してください

最新の情報はWEBサイトで!! <https://www.sanwa.co.jp/>

■サポート情報

■Q&A(よくある質問)

■ソフトダウンロード

■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから

▼サポートページへ



ご質問、ご不明な点などが
ありましたら、ぜひ一度
弊社WEBサイトをご覗ください。

各情報ページを直接ご覧いただけます。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覗ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

同上サブリンクノード
東京サプライセンター TEL:03-6233-1123 FAX:03-6233-1123
東京サプライセンター TEL:03-6556-8566 東京都品川区北田町1-10-1
TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0011
札幌営業所 TEL:011-3450-3450 FAX:011-3450-3450
TEL:011-3450-3450 FAX:011-3450-3450
名古屋営業所 TEL:052-200-5015 名古屋市中村区希望1-6-7カジマビル
TEL:052-453-2021 FAX:052-453-2023
大阪営業所 TEL:06-6302-0003 大阪市淀川区立原4-1-45 新大阪八千代ビル
TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
福岡営業所 TEL:092-0012 福岡市博多区中央街8-2092博多相生ビル
TEL:092-471-5721 FAX:092-471-5721
BI/AB/HADU