

USB Type-C有線マウス (USB-C to USB-A変換アダプタ付き・静音・抗菌) 取扱説明書

この度は、USB Type-C有線マウス(USB-C to USB-A変換アダプタ付き・静音・抗菌)「**MA-TMYBL3**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前の前にご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①マウス ……………… 1台 ②取扱説明書・保証書(本書)… 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じる場合があります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを使用する際は、定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないよう心掛けてください。また通常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないよう心掛けてください。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)●保証の対象外となります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(小さい部品を飲み込んだりする危険性があります)

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直射日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生する場所
 - ⑤湿気の多い生活環境とは大きく異なる場所
 - ⑥マグネットのような磁気のある場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- 対応機器用のマウス以外の用途では使用しないでください。
- マウスの起動によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 1年以上マウスを使用しない場合は、本製品の電源の消耗を切ってください。
- センサーの光を直接照らすことは危険です。目を傷めることがありますので十分注意してください。

- お手入れについて
 - ①清潔する時は本製品をパソコンから取外してください。
 - ②機器は柔らかい布で拭いてください。
 - ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。2)次のような場合は保証期間中でも有償修理になります。
 - ①保証書を提示しただけの場合。
 - ②所定の項目をご記入しただけの場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
 - ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ⑤天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - ⑥譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受けいたしません。
- 本製品の修理、またはその使用によって生じた損害、修理の費用については保証書の責を負えないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破壊についての補償はいたしません。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は禁じられておりません。これらの用途に本製品を使用し、人身事故、社会的損害などが生じた場合は、弊社には一切の責任を負いません。
- 修理に依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の自己負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: MA-TMYBL3	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 1年	お買い上げ年月日	年 月 日

1 接続手順


詳細は各項目をご覧ください。

パソコンの電源を入れOSを起動してください。


USBポートに接続してください。

→5.機器との接続方法

USB Type-Cポートの場合



USB Aポートの場合



マウスは使えるようになります。

2.仕様

インターフェース	USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になります。
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ ※USB-C to USB-A変換アダプタ付き
分解能	1200count/inch
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
サイズ・重量	W62.6×D103.8×H33.6mm約74g
ケーブル長	約1.5m※結束バンド付き

3.対応機種・対応OS

■対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコンタブレット
 - Apple Macシリーズ
 - Chrome OS搭載パソコン
 - Androidスマートフォンタブレット
 - iPhoneシリーズ
 - iPadシリーズ
- ※標準でUSB AポートもしくはUSB Type-Cポートをもつ機種。


■対応OS

- Windows 11-10
- macOS 15-14-13
- Chrome OS
- Android 13~15
- iOS 14~18
- iPadOS 14~18

※macOS-iOS-iPadOSは標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバーでスクロール可能なアプリケーションのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。

※機種により対応できないものもあります。
※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

4.各部の名称とはたらき



1 左ボタン

パソコン操作の左クリックに使用します。

2 右ボタン

パソコン操作の右クリックに使用します。

3 ホイール(スクロール)ボタン

前後に回転させることでWEB画面やソフト上の画面で上下にスクロールできます。

■スクロールモード … ブラウザやExcel、Wordでホイールボタンを押すと、マウスポインターの形状が変わりスクロールモードに移行します。スクロールモード時にマウスを前後左右に動かすと自動的に画面がスクロールします。もう一度ホイールボタンを押すとスクロールモードが解除されます。

■ズーム ……………… 画面の拡大・縮小が可能です。
●Windows-[Ctrl]キーを押しながらホイールを回転させます。
●Mac-[control]キーを押しながらホイールを回転させます。
※[システム設定]>[アクセシビリティ]>[ズーム機能]をクリックして、「[スクロールジェスチャと修飾キーを使ってズーム]」をオンにする必要があります。

4 USB Type-Cコネクタ

パソコンのUSB Type-Cポートに接続します。

5 USB-C to USB-A変換アダプタ

USB Type-Cコネクタに取付けてパソコンのUSB Aポートに接続します。


6 ブルーLED

パソコンに接続すると青色に点灯します。
光学センサーによりマウスの動きが検知されます。

5 機器との接続方法


USB Type-Cポートに接続する

1. 接続する機器の電源を入れ、OSを完全に起動してください。
2. 本製品のUSB Type-Cコネクタを、機器のUSB Type-Cポートに接続してください。
3. ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。これでマウスをご使用いただけます。



USB Aポートに接続する

1. 接続する機器の電源を入れ、OSを完全に起動してください。
2. USB-C to USB-A変換アダプタをUSB Type-Cコネクタに取付けます。
3. 本製品を、機器のUSB Aポートに接続してください。
4. ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。これでマウスをご使用いただけます。



6.「故障かな…」と思ったら

Q.マウスカーソルやスクロールの動きがスムーズでない。
A.光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上でご使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
 - ソフトウェアダウンロード
 - QA(よくある質問)
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山 サプライセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-1-0-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
 東京 サプライセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0030
 札幌営業所 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL:011-611-3450 FAX:011-716-8999
 仙台営業所 〒983-0892 仙台市青葉区桜木1-6-3? TM 仙台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4639
 名古屋営業所 〒463-0114 愛知県名古屋市中区栄1-16-18 OLBIS MEGA TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2039
 大阪営業所 〒532-0003 大阪府淀川区京浜4-5-36 ONES T新大阪スクエア TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
 広島営業所 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-1-8 新井ビル TEL:082-284-2716 FAX:082-284-2717
 福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-9 博多百八ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-6378

CF/AF/HW/DAU