

カセットテープ変換プレーヤー(ラジオ付き・microSD保存タイプ) クイックガイド


主な使い方

- 1 カセットテープを聴く 2 ラジオを聴く 3 カセットテープをmicroSDカードに録音する 4 ラジオをカセットテープに録音する


1 カセットテープを聴く

- 1 ファンクション切替えスイッチを「テープ/電源切」に合わせる。

〈右側面〉




- 2 カセットドアを開け、カセットテープを装着する。



- 3 再生ボタンを押す。


〈上面〉



2 ラジオを聴く


- 1 ファンクション切替えスイッチを「ラジオ」に合わせる。

〈右側面〉




- 2 AM/FM切替えスイッチでどちらかを選ぶ。

〈右側面〉



- 3 選局ツマミを回して聴きたい放送局を受信する。

ラジオ選局指針を見ながら調整してください。




〈正面〉


3 カセットテープをmicroSDカードに録音する

カセットテープ変換プレーヤー(ラジオ付き・microSD保存タイプ)MED-cscv1 クイックガイド


1 ファンクション切替えスイッチを「テープ/電源切」に合わせる。




2 microSDカードをmicroSDカードスロットに挿し込む。



3 カセットドアを開け、カセットテープを装着する。




4 上面の再生ボタンを押す。



5 正面の録音ボタンを約1~2秒間長押しする。microSDランプが青色に点灯→録音開始




6 上面の停止ボタンを押す。または、正面の録音ボタンを約1~2秒間長押しする。→録音停止




4 ラジオをカセットテープに録音する


1 ファンクション切替えスイッチを「ラジオ」に合わせる。




2 カセットドアを開け、カセットテープを装着する。




3 ①AM/FM切替えスイッチでどちらかを選ぶ。
②選局ツマミを回して聴きたい放送局を受信する。



4 録音したいところで、上面の録音ボタンを押す。
※再生ボタンも同時に押し込まれます。



5 上面の停止ボタンを押す。
→録音停止



その他の使用方法、製品情報については、取扱説明書をご確認ください

サンワサプライ株式会社 岡山サブライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 <https://www.sanwa.co.jp/>
東京サブライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011

ver.1.0

CD/AD/MODaNo