



## マイク付きステレオイヤホン取扱説明書

MM-HS705シリーズ

最初に  
ご確認ください

- イヤホン本体 ..... 1個
- イヤピース(S・M・L) ..... 各1セット

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。


デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。 **サンワサプライ株式会社**

### 特長

- 着信ON/OFF、音楽再生一時停止、曲送り・戻しの操作、ボリュームコントロールが手元で行えるリモコンスイッチ付きです。
- 耳にフィットし音漏れを防ぐカナル型イヤホンです。
- 取り回しやすく、絡まりにくいフラットケーブルです。
- ノイズが入りにくいシールドケーブルを採用しています。
- 高級感のあるアルミハウジング設計です。
- 3種類のイヤピース付きです。

### スイッチの使い方

| スイッチの操作方法 |         |
|-----------|---------|
| 着信応答/通話終了 | 1回短押し   |
| 音楽再生/一時停止 | 1回短押し   |
| 曲送り       | 2回連続短押し |
| 曲戻し       | 3回連続短押し |



### 安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

#### ▲警告

- 運転中は使用しないこと**
- 自転車やバイク、自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
  - 歩行中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因になります。
  - ショルダーや機械装置のそばなど引き込みの可能性がある場所では使用しないでください。

#### ▲注意

- 使用する前に、音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けると、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- このイヤホンは音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、周りの人の迷惑にならないように気をつけましょう。
- イヤホンが耳に合わないと感じるときは、早めに使用を中止して、医師にご相談ください。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。
- 本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

### 仕様

| イヤホン部     |                       | マイクロホン部   |                      |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|
| 形 式       | ステレオダイナミック型(2mm/ステレオ) | 形 式       | コンデンサータイプ            |
| 周 波 数 特 性 | 20~20,000Hz           | 指 向 性     | 無(全)指向性              |
| インピーダンス   | 32Ω                   | インピーダンス   | 2.2kΩ                |
| 音 圧 感 度   | 90±3dB                | 入 力 感 度   | -42±2dB              |
| 最大許容入力    | 3mW                   | 共通仕様      |                      |
|           |                       | ブ ラ グ 形 状 | 3.5mm4極ミニプラグ(L型金メッキ) |
|           |                       | 全 長       | 約1.1m                |
|           |                       | 付 属 品     | イヤピース(S・M・L)各1セット    |

### 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお待ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておられません。これらへの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが生じても弊社はいかなる責任を負いません。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

### 保証書型番:MM-HS705series

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

## サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビル1F TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8890

仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-37 宝栄ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633

名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市守山区権町1-6-7 カサヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033

大阪営業所 / 〒532-0002 大阪市淀川区東船場4-1-45 新大塚ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315

福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20-2 博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6076

BE/BA/NSDaNo