

### セット内容

- ①イヤホンマイク ..... 1個
  - ②イヤークラス Sサイズ ..... 2個
  - ③イヤークラス Mサイズ(装着済み) ... 2個
  - ④イヤークラス Lサイズ ..... 2個
  - ⑤取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(MM-HSTC04BKなど)と上記の番号(①~⑤)と名称(イヤークラス Sサイズなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。 **サンワサプライ株式会社**

### 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)


#### 警告

- 運転中は使用しないこと。
- 自転車やバイク、自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 歩行中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因になります。
- シュレッダーや機械装置のそばなど引き込みの可能性がある場所では使用しないでください。

#### 注意

- 使用する前に、音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- このイヤホンは音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、周りの人の迷惑にならないように気をつけましょう。
- イヤホンが肌に合わないと感じたときは、早めに使用を中止して、医師にご相談ください。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。
- 本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

### 1. スイッチの使用法



スマートフォンやタブレットではスイッチで右記の操作が可能です。

着信応答/通話終了	1回短押し
音楽再生/一時停止	1回短押し
曲送り	2回連続短押し
曲戻し	3回連続短押し

※すべての機種動作を保証するものではありません。

### 2.仕様

ヘッドホン		マイクロホン	
形 式	ダイナミック型(ステレオ)	形 式	コンデンサー型
スピーカユニット直径	10mm	指 向 性	無(全)指向性
周波数特性	50~20,000Hz	周波数特性	100~10,000Hz
インピーダンス	16Ω	インピーダンス	2.2KΩ
最大入力	5mW	入 力 感 度	-42dB±3dB(OdB=1V/Pa,1kHz)、 -62dB±3dB(OdB=1V/ubar,1kHz)

#### 共通仕様

ケーブル長	約1.2m	プラグ形状	USB Type-C
対応機種	スマートフォン、タブレット、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン※すべてのスマートフォン、タブレットの動作を保証するものではありません。		

### 3.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

**サンワサプライ株式会社**

**保証書** 型番:  MM-HSTC04BK  MM-HSTC04W

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名 保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

## サンワサプライ株式会社

**ver.1.0**

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 / 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717  
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CE/BB/KIDaNo