

# USB電源マルチメディアスピーカー 取扱説明書



この度は、USB電源マルチメディアスピーカー「MM-SPL2NU3」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①スピーカー .....1台      ②取扱説明書・保証書(本書) .....1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



## 本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



## 弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
  - Q&A(よくある質問)
  - ソフトダウンロード
  - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

# サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

## 1.安全にご使用いただくために必ずお読みください

**警告** この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。

**注意** この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する危険があります。

### 警告

#### <内部を開けないでください>

●内部を開けると、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

#### <内部に異物を落とさないでください>

●内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

#### <接続コードを傷つけないでください>

●コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

#### <落雷について>

●雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

#### <セットを移動するときには>

●接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。

#### <他の機器とセットするときには>

●各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行なってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

#### <お手入れについて>

●スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が傷されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもからまないよう注意してください。

#### <無理な力はいれない>

●スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

## 2.特長

- USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。
- アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
- ボリュームコントロールとパワーON-OFFスイッチが分かれているので、スイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
- 実用最大出力1W(0.5W+0.5W)です。
- 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを内蔵。インターネット電話などで便利です。

## 3.仕様


- 実用最大出力: 1W(0.5W+0.5W)
- 電源: 内蔵 ※USBポートより供給(DC5V/500mA)
- 周波数特性: 200~20000Hz
- 外形寸法・重量: W60×D66×H150mm・396g
- スピーカー形式: バスレフ式フルレンジスピーカーシステム
- ケーブル長: PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約0.9m、USB電源ケーブル長 約1.0m
- スピーカーサイズ: 2×3.5インチ(直径約50×88mm)
- ロードインピーダンス: 4Ω
- 付属品: 取扱説明書(保証書)
- 入力端子: ステレオミニプラグ(3.5mm)

### 使用上の注意事項

- 本製品は電源をUSBポートから供給するスピーカーです。USBポートへの接続のほかは3.5mmステレオミニジャックへの接続も必要になります。
- USBポートにより5V・500mAの電源供給ができない場合には正常に動作しないことがあります。
- バスパワーのUSBハブに接続する場合には正常に動作しない場合があります。

## 4.接続例

- ① パワーオンスイッチ
- ⑥ 左スピーカー
- ② LED
- ⑦ スピーカー間ケーブル(約0.9m)
- ③ ヘッドホンジャック
- ⑧ PC接続ケーブル(約1.0m)
- ④ ボリュームコントロール
- ⑨ USB電源ケーブル(約1.0m)
- ⑤ 右スピーカー



## 保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお待ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

<b>保証書</b>		<b>サンワサプライ株式会社</b>
型番: <b>MM-SPL2NU3</b>	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名		
保証期間 <b>6ヶ月</b>	お買い上げ年月日    年   月   日	