



## 取扱説明書

MM-SPL2USV・SPL2UWH

ご使用になる前によくお読み下さい。

# USB電源マルチメディアスピーカー



MM-SPL2USV

最初にご確認ください。

ご使用前にこのマニュアルをよくお読み下さい。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいて下さい。

スピーカー本体	1組
取扱説明書兼保証書(本書)	1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## 1.はじめに

このたびは、USB電源マルチメディアスピーカーMM-SPL2USV・SPL2UWH(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品はUSBポートから電源供給するためコンセント周りがすっきり接続できるUSB電源マルチメディアスピーカーです。本マニュアルは本製品を正しくご使用していただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。なお、お読みになったあとにも本書はお手元に置いてご使用ください。

本製品をご使用になる前に必ずこのマニュアルをよくお読みください。本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。本書の内容については予告なしに変更することがございます。本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものとは異なる場合があります。

## 2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。

**警告** この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。

**注意** この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する危険があります。

### 警告

**<内部を開けないでください>**  
内部を開けずと故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

**<内部に異物を落とさないでください>**  
内部に燃えやすいものや、硬質などの金属片が入った場合、水などの液体がこぼれた場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は当社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

**<接続コードを傷つけないでください>**  
コードを傷つけたままご使用いただくこと火災・感電の原因となります。

**<落雷について>**  
雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

**<セットを移動するときには>**  
接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取り外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損するおそれがあります。

**<他の機器とセットするときには>**  
各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行ってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

1

## 2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。続き

### <お手入れについて>

スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が傷んだり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤なども付着しないよう注意してください。

### <無理な力は加えない>

スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

### スピーカーの防磁機能について

このスピーカーは、防磁タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、画面に色ムラなどが発生する場合がありますが、このスピーカーシステムはテレビやモニターなどの近接設置が可能です。ただし、設置のしかたによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを離し、テレビの電源を切り、15分～30分の時間を置いて、テレビの電源を入ねおししてください。テレビの自己消磁機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさらにテレビから離して使用してください。

## 3.特長

アンブ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。

## 4.仕様

実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)  
周波数特性:200Hz-20000Hz  
スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)  
スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm)  
ロードインピーダンス:8  
入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)  
電源:内蔵 USBポートより供給(DC5V/500mA)  
外形寸法:W70×D65×H150mm  
ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル約1.2m  
付属品:取扱説明書兼保証書


### 使用上の注意事項

本製品は電源をUSBポートから供給するスピーカーです。USBポートへの接続のほかに3.5mmステレオジャックの接続も必要になります。USBポートにより5V・500mAの電源供給ができない場合には正常に動作しないことがあります。バスパワーのUSBハブに接続する場合には正常に動作しない場合があります。

2

## 5.接続例

- パワーオンスイッチ
- LED
- ヘッドホンジャック
- ボリュームコントロール
- 右スピーカー
- 左スピーカー
- スピーカー間ケーブル(約1.0m)
- PC接続ケーブル(約1.2m)
- USB電源ケーブル(約1.2m)



3

## 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は無償修理いたしますので、保証書を製品に添えて弊社までお送りください。
- 次のような場合は保証いたしかねます。また、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
  - 保証書をご提示いただけない場合。
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - お客様ご自身による改造または修理があると判断される場合。
  - 故障の原因が取り扱い上の不注意によると判断される場合。
  - 天変地異、並びに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
  - 輸送途中の事故による故障及び損傷。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の料金及び諸掛かりはお客様のご負担となります。
- 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は弊社までお問い合わせください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

## 保証書

キリトリ線

サンワサプライ株式会社

品番	MM-SPL2USV・SPL2UWH		
シリアルナンバー			
お客様	お名前		
	ご住所		
販売店	TEL		
	販売店名・住所・TEL		
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

必要事項をご記入の上、大切に保管して下さい。

最新の情報はインターネットで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

サポート情報  
ドライバのダウンロード  
よくある質問(Q&A)  
各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。



ご質問、ご不明な点などがございましたら、  
ぜひ一度、弊社ウェブサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2007.7現在

岡山サブライセンター 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123  
 東京サブライセンター 〒140-8588 東京都中央区南大井0-5-0 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033  
 札幌支店 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目スークマンション札幌 ☎011-6151-3450 FAX011-6151-8980  
 仙台支店 〒983-0851 仙台市青葉区榴岡1-6-37 宝栄ビル ☎022-257-4638 FAX022-257-4633  
 金沢支店 〒943-0016 石川県守江町区守江1-6-7 カナビル1F ☎055-453-2031 FAX052-453-2033  
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区京橋4-1-45 新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX06-6395-5315  
 福岡支店 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前8-20 第2博多駅前ビル ☎092-471-8721 FAX092-471-8778  
 愛知 ☎076-222-8384

WWW.SANWA.CO.JP

07/07/MyDaNo