

USBスピーカー 取扱説明書



この度は、USBスピーカー「MM-SPU10BKN」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①スピーカー 1台 ②取扱説明書・保証書(本書) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社ウェブサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵文字の意味

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

! 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- <内部を開けないでください>**
 - 内部を開けると、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
 - <内部に異物を入れないでください>**
 - 内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。
 - <接続コードを傷つけないでください>**
 - コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。
 - <落雷について>**
 - 雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
 - <セットを移動するときは>**
 - 接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。
 - <他の機器とセットするときは>**
 - 各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行ってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

注意

- <無理な力には加えない>**
 - スイッチには、無理な力を加えないでください。
 - <お手入れについて>**
 - ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が傷れたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

1.仕様

実用最大出力	6W(3W+3W)	入力端子	USB Aコネクタオス (USB2.0/1.1両規格対応)
周波数特性	110~18000Hz	電源	USBポートより供給(DC5V 500mA)
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム	サイズ・重量	W67.5xD88xH100.5mm・約612g
スピーカーサイズ	2インチ(直径約50.8mm)	ケーブル長	スピーカー間ケーブル 約1.0m、PC接続USBケーブル 約1.2m
インピーダンス	4Ω		
筐体材質	木製		

- USBポートにより5V・500mAの電源供給ができない場合には正常に動作しないことがあります。
- バスパワーのUSBハブに接続する場合には正常に動作しない場合があります。

2.対応機種・OS

- 対応機種
- Windows搭載(DOS/V)/パソコン
 - Apple Macシリーズ
- ※標準でUSBポートを持つ機種


- 対応OS
- Windows 11・10・8.1・8・7
 - macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11

3.特長

- USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りを綺麗に接続できます。
- 実用最大出力6W(3W+3W)で、ノイズの少ないデジタル音声を高音質で再現します。
- パソコンからUSBケーブルでデジタルのまま信号を取出すため、パソコンの様々なノイズ影響を受けることなく、クリアな音質を楽しめます。
- 省スペースに設置できるコンパクトサイズながら響きの良い木製キャビネットを採用することで美しい音質を再現します。
- 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。

4.接続例

音源と電源をUSBケーブル1本で供給するので接続が簡単です。




- ① 左スピーカー
- ② 右スピーカー
- ③ ヘッドホンジャック
- ④ Power LED
- ⑤ ON-OFFスイッチ/ボリュームコントロール
- ⑥ スピーカー間ケーブル約1.0m
- ⑦ PC接続USBケーブル約1.2m

5.使用方法

Windowsの場合

- 1.パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してから本製品をUSBポートに接続してください。
※接続するだけで自動的にドライバがインストールされます。
- 2.自動的に再生デバイスがUSBスピーカーに切替わります。スピーカーの電源をONにし、お好みのボリュームに調整してお楽しみください。




USBスピーカーより音が出ない場合は、[スタート]⇒[コントロールパネル]⇒[サウンド(サウンドとオーディオデバイス)]を選択し、USB Sound Deviceが選択されていることをご確認ください。

●起動音や警告音はUSBスピーカーから出ますが、特定の再生ソフトからの音声が出ない場合、再生ソフトの音声出力設定が[USB Sound Device]になっているかご確認ください。

Mac OSの場合

- 1.アップルメニューから[システム環境設定]をクリックしてください。
- 2.[サウンド]をクリックしてください。
- 3.[出力]のリストの中から、「USB Sound Device」を選択してください。
- 4.左上の をクリックし、サウンドのプロパティを終了してください。



6.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様自身による改造または修理があった場合は、保証期間内での修理も受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の自己負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: MM-SPU10BKN	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はウェブサイト <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報は
こちら!
スマホで
読み込むだけで
簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社ウェブサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

最新の情報、弊社ウェブサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1	TEL086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8	TEL03-5763-0011 FAX03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN3	TEL011-611-3450 FAX011-716-8990
仙台営業所/〒980-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル	TEL022-257-4638 FAX022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中区則武1-16-18 CUBE MIEKI	TEL052-453-2031 FAX052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア	TEL06-6395-5310 FAX06-6395-5315
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百住ビル	TEL092-471-6721 FAX092-471-8078