

スリムUSBスピーカー(横置きタイプ) 取扱説明書 ver.1.0

この度は、スリムUSBスピーカー(横置きタイプ)「MM-SPU25BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①スリムUSBスピーカー 1台
- ②USB Type-C変換アダプタ 1個
- ③取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(MM-SPU25BKなど)と上記の番号(①～③)と名称(USB Type-C変換アダプタなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

注意 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- <内部を開けないでください>
- 内部を開けると、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
- <内部に異物を入れないでください>
- 内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。
- <接続コードを傷つけないでください>
- コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。
- <落雷について>
- 雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
- <セットを移動するときは>
- 接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。
- <他の機器とセットするときは>
- 各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、各機器の音量設定でボリュームを0にしてから行ってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

注意

- <無理な力に加ええない>
- ボタンには、無理な力に加ええないでください。
- <お手入れについて>
- ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかかるようないう注意してください。


1. 特長

- モニター下に置くのにちょうどいいサイズのUSBスピーカーです。
- 底面にすべり止めがついて動きにくく安定感があります。
- 2mのロングケーブル搭載でデスク下にあるデスクトップパソコンなどにも接続がしやすくなっています。
- USBケーブル一本で使用できます。
- USBケーブルを接続するだけで使用できます。大きめのワンボタン搭載で電源、音量調節が簡単にできます。
- 3W×2の最大出力6Wのスピーカー搭載。パッシブラジエーターも搭載で小型ながらももしっかりとした音が出ます。

2. 仕様


| | |
|------------|---|
| 実用最大出力 | 6W(3W+3W) |
| 周波数特性 | 60～15,000Hz |
| スピーカー形式 | 密閉型フルレンジスピーカーシステム |
| スピーカーサイズ | 直径40mm |
| ロードインピーダンス | 4Ω |
| 入力端子 | USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)/Type-C |
| 電源 | USBポートより供給(DC5V 500mA) |
| サイズ・重量 | W183×D41×H52mm(スピーカー本体)・302g(スピーカー本体のみ) |
| ケーブル長 | パソコン接続USBケーブル約2m |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ |
| 対応OS | Windows 11・10 macOS 15・14・13・12・11、macOS 10.12～10.15 |

3. 各部の名称



4. 接続例

モニターの下に設置することで、邪魔することなくスピーカーの音声を聴くことができます。



- パソコンのUSB Type-Cポートに接続したい場合は、付属のUSB Type-C変換アダプタを使用し、本製品と接続してください。
- 本製品はモニター画面上部に設置する製品ではありません。デスク上に置いて使用してください。スピーカーが落下すると、破損の要因になりますのでご注意ください。

5. 使用方法

1. パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させてください。

2. 本製品をUSBポートに接続してください。

本製品をUSBポートに接続すると自動的にドライバーがインストールされ「USBスピーカー」を認識します。再生デバイスがUSBスピーカーに切替わります。

※USBスピーカーより音が出ない場合は、[スタート]⇒[コントロールパネル]⇒[サウンド(サウンドとオーディオデバイス)]を選択し、USB Audio2.0が選択されていることをご確認ください。

3. 電源/音量ボタンを右に回し、お好みのボリュームに調整してください。

OFFにする時はカチッというまで左に回してください。



4. パソコンからUSBコネクタを抜くとスピーカーの認識が切断されます。

再生デバイスも規定のサウンドボードに切替わります。

- 1 起動音や警告音はUSBスピーカーから出ますが、特定の再生ソフトからの音が出ない場合は、再生ソフトの音声出力設定が[USB Audio2.0]になっているかご確認ください。

6. 保証規定

- 保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があった場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

| | | | |
|-----------------|-----------|----------------|--|
| 保証書 | | サンワサプライ株式会社 | |
| 型番: MM-SPU25BK | シリアルナンバー: | | |
| お客様・お名前・ご住所・TEL | | | |
| 販売店名・住所・TEL | | | |
| 担当者名 | | | |
| 保証期間 6ヶ月 | | お買い上げ年月日 年 月 日 | |

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら! 弊社サポートページはこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

- サポート情報
- ソフトウェアダウンロード
- 各種対応表
- Q&A(よくある質問)など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

- 岡山サプライズセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
- 東京サプライズセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
- 札幌営業所 / 〒060-0809 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-9890
- 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
- 名古屋営業所 / 〒463-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MIEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
- 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区高原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
- 広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2711 FAX.082-264-2717
- 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078