

USBスピーカー取扱説明書



この度は、USBスピーカー「**MM-SPU8BKN**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①スピーカー 1台 ②取扱説明書・保証書(本書) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵文字の意味

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

! 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- <内部を開けないでください>
 - 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
- <内部に異物を入れないでください>
 - 内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。
- <接続コードを傷つけないでください>
 - コードを傷つけたままご使用いただくこと火災・感電の原因となります。
- <落雷について>
 - 雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
- <セットを移動するときは>
 - 接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。
- <他の機器とセットするときは>
 - 各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行ってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

注意

- <無理な力は加えない>
 - ボリュームコントロールには、無理な力を加えないでください。
- <お手入れについて>
 - ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が傷れたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などものかからないよう注意してください。

1.仕様		入力端子	
実用最大出力	3W(1.5W+1.5W)	USB Aコネクタオス	(USB2.0/1.1 両規格対応)
周波数特性	180~20000Hz	電源	USBポートより供給(DC5V 500mA)
スピーカー形式	密閉式フルレンジ	サイズ・重量	W66×D60×H66mm約330g(本体のみ)
スピーカーサイズ	2インチ(直径約50mm)	ケーブル長	スピーカー間ケーブル 約0.9m、PC接続USBケーブル 約1.3m
インピーダンス	4Ω		
筐体材質	ABS樹脂		

- USBポートにより5V・500mAの電源供給ができない場合には正常に動作しないことがあります。
- パワープワーのUSBハブに接続する場合には正常に動作しない場合があります。

2.対応機種・OS

対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン
 - Apple Macシリーズ
- ※標準でUSBポートを持つ機種

対応OS


- Windows 11・10・8.1・8・7
- macOS 11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.8~10.11

3.特長


- USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルが1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。
- パソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。
- 実用最大出力3Wでパワフルなサウンドを再現します。
- 右スピーカー背面にボリュームコントロールを搭載。好みの音量に調整できます。
- 横66mm×縦66mmのコンパクトサイズのため、狭いスペースにも置くことができます。周辺機器や資料で煩雑になりがちなデスクの上に置いて邪魔になりません。

4.接続例

音源と電源をUSBケーブル1本で供給するので接続が簡単です。



最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブプラセンター/〒700-0825 岡山 東岡山市北区田町 1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブプラセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 1-6-37 TM 仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武 1-16-18 CUBE MIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 4-3-3 博多八百住ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CB/BA/NSDaU

5.使用方法

Windowsの場合

- 1.パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してから本製品をUSBポートに接続してください。
※接続をするだけで自動的にドライバがインストールされます。
- 2.自動的に再生デバイスがUSBスピーカーに切替わります。
スピーカーの電源をONにし、お好みのボリュームに調整してお楽しみください。



USBスピーカーより音が出ない場合は、「[スタート]⇒[コントロールパネル]⇒[サウンド(サウンドとオーディオデバイス)]を選択し、USB Sound Deviceが選択されていることをご確認ください。

起動音や警告音はUSBスピーカーから出ますが、特定の再生ソフトからの音声が出ない場合、再生ソフトの音声出力設定が[USB Sound Device]になっているかご確認ください。

Mac OSの場合

- 1.アップルメニューから[システム環境設定]をクリックしてください。
- 2.[サウンド]をクリックしてください。



- 3.[出力]のリストの中から、「[USB Sound Device]」を選択してください。
- 4.左上の をクリックし、サウンドのプロパティを終了してください。

6.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお待ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: MM-SPU8BKN	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当署名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日