


## ワイヤレスガイド用充電器(6台用) 取扱説明書



この度は、ワイヤレスガイド用充電器(6台用)「MM-WGS3-CL1」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わつたあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

#### セット内容



- ①充電器 ..... 1台
- ②ACアダプタ ..... 1台
- \*欠品や破損があった場合は、品番(MM-WGS3-CL1)と  
上記の番号(①～③)と名称(ACアダプタなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

**サンワサプライ株式会社**

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報は[こちら!](#) 弊社サポートページは[こちら!](#)



ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

### 保証規定



1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。  
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1) 修理書をご提示いただけない場合。
  - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
  - (6) 讓渡や中古販売、オークション、転売などで購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: MM-WGS3-CL1	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

### 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)


<b>警告</b>	
<b>⚠</b>	本製品を使用、設置する際には、必ず本体メーカーの取扱説明書をよくお読みになり、取扱説明書に記述された警告、注意、手順に従ってください。
<b>⚠</b>	定められた電源電圧で使用してください。 (定格はACアダプタに表示しています。) ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
<b>⚠</b>	雷が鳴りだしたら、本製品やケーブル、プラグなどに触れないでください。 ▲落雷により感電する恐れがあります。
<b>⚠</b>	濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。 ▲感電や故障の原因となる恐れがあります。
<b>⚠</b>	本製品のコネクタ部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けないでください。 ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
<b>⚠</b>	お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理や改造をしないでください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
<b>⚠</b>	本製品を水などの液体で濡らさないでください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
<b>⚠</b>	本製品が濡れている時は絶対に充電しないでください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

### 各部の名称とはたらき



1 電源LED	通電中は赤色に点灯します。
2 電源端子	付属のACアダプタを接続します。
3 充電スロット	ワイヤレスガイドシステムを差し込みます。
4 充電端子	ワイヤレスガイドシステムと通電します。

### 使用方法



- 1 付属のACアダプタを充電器の電源端子に接続します。
- 2 ACアダプタを電源コンセントに差し込みます。
- 3 電源LEDが赤色に点灯します。
- 4 充電する機器の電源をOFFにします。  
(ONの場合でも充電が始まると自動でOFFになります)
- 5 充電する機器を充電スロットの奥まで差し込みます。  
充電する機器のLEDが赤色に点灯します。  
※点滅や消灯はエラーです。接続を確認してください。
- 6 充電が完了すると、充電する機器のLEDが青色に点灯します。  
※充電開始時の電池残量により、充電時間が短くなることがあります。  
(満充電時間:約3~5時間)
- 7 充電が完了したら、ACアダプタを電源コンセントから抜いてください。

- 十分な充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は充電をやめてください。
- ケーブルを束ねて使用しないでください。

**サンワサプライ株式会社**

岡山サプライセンター / T700-0826 岡山県岡山市北区町1-110-1 TEL086-223-3311 FAX086-223-5123  
東京サプライセンター / T140-8566 東京都品川区大井町4-1-1 パストラルビルB TEL03-5763-0011 FAX03-5763-0093  
札幌営業所 / T060-0808 札幌市北区北1条西4-1-1 パストラルビルB TEL011-223-2911 FAX011-223-2910  
仙台営業所 / T958-0855 仙台市青葉区泉崎1-6-1 メディカルビル TEL022-223-2911 FAX022-223-2910  
名古屋営業所 / T550-0914 愛知県名古屋市昭和区昭和1-19-19 ONE MEIEKI TEL052-453-2301 FAX052-453-2093  
大阪営業所 / T532-0003 大阪市淀川区豊島4-36 ONE'S 大阪スクエア TEL06-6395-5310 FAX06-6395-5315  
福岡営業所 / T612-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL092-471-6721 FAX092-471-8078  
CC/AC/THDaNo

### 仕様

電 源	DC5V(付属のACアダプタから供給)
充 電 時 間	約3~5時間(電池残量1%~100%まで)※1
充 電 台 数	6台
サ イ ズ	約W170×D87×H45mm
重 量	約204g(ACアダプタを除く)
材 質	ABS樹脂
付 属 品	ACアダプタ、取扱説明書・保証書(本書)
対 応 機 器	MM-WGS3(ワイヤレスガイドシステム)

※1:充電時間は、電池残量1%から100%(満充電)までの目安です。