


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
このノートPCスタンドは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）




完成図




総耐荷重5kg

組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、
品番（NPC-10BKなど）と下記の
部品番号（①～⑫）と部品名
（ワッシャーなど）をお知らせください。




使用ボルト



1 レッグフレームにキャスターを取付けます。


拡大図

スパナでキャスターを
締め付けます。




2 メインフレームBにメインフレームAを取付けます。

※メインフレームAを差し込んでからノブボルト(中)で固定します。



3 レッグフレームにメインフレームを取付けます。


使用ボルト



⑯ボルトA (M8×30)

③メインフレーム
※ノボルトがある方が
外側です。

⑯ボルトA
※六角レンチ(大)を
使用します。




▲注意▲

メインフレームがまっすぐになるように取付けてください。


上から見た図



メインフレームが斜め
になっている




メインフレームがまっすぐ
になっている



4 メインフレームAにブラケットAとノボルト(大)を取付けます。


①ブラケットAの溝にストッパー
をはめ込みます。



⑥ブラケットA


⑬ストッパー

②メインフレームAにブラケットAを差し込みます。



⑥ブラケットA

③ノボルト(大)で固定します。




⑧ノボルト(大)

5 メインフレームAにブラケットBとノボルト(小)を取付けます。

※ノボルト(小)はゆるめに
取付けておきます。

⑦ブラケットB
※折れ曲がっている方が
内側です。



⑦ブラケットB
※折れ曲がっている方が
内側です。


⑩ノボルト(小)

⑩ノボルト(小)

6

角度調節天板と固定天板を取付けて完成です。

①角度調節天板を取付けます。



※ボルトを間違えないように注意してください。


※4本のボルトをゆるめに取付けて最後に締め付けます。

①角度調節天板


②0ボルトB (短いボルト)
※六角レンチ(小)を使用します。

②1ボルトC (長いボルト)
※六角レンチ(小)を使用します。

使用ボルト




②0ボルトB (M6×12)



②1ボルトC (M6×20)


②固定天板を取付けます。



※角度調節天板、固定天板を取付けてから、ノブボルト(小)をしっかり締め付けます。

※4本のボルトをゆるめに取付けて最後に締め付けます。

使用ボルト




②0ボルトB (M6×12)

天板の高さ調節方法

①メインフレームのノブボルト(中)を取外します。

▲注意▲

可動部分で指などははさまないように十分ご注意ください。




⑨ノブボルト(中)

下から見た図


▲注意▲

ノブボルト(中)を取外す際は、メインフレームの上部を持ち、天板が勢い良く下からないようにしてください。



メインフレーム (上部)


②天板の高さを調節し、ノブボルト(中)で固定します。



4段階可変

天板の角度調節方法

横から見た図




▲注意▲

可動部分で指などをはさまないように十分ご注意ください。

下から見た図

ノブボルト(大)を緩めると天板の角度調節ができます。
※角度を調節した後はしっかりと締め付けて使用してください。



角度調節天板裏側

締まる ← → 緩む

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CD/AJ/KT06C

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報は
こちら！



弊社サポート
ページはこちら！

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>