



iPod・iPod nano FM Stereo Transmitter

iPod自動再生(ON) & 自動停止(OFF)機能搭載! ※1~3

iPodを充電しながら、カーFMラジオからiPodの音楽を再生!

簡単操作でチューニングがずれにくいデジタル方式を採用!

周波数は76.0~90.0MHzの範囲で、液晶画面を見ながら0.1MHz刻みで調整可能!

12V車専用!

※1:エンジンをかけるとiPodの電源がONになり、自動で音楽再生をスタートします。長時間電源を入れていないiPodでは、自動再生しない場合があります。

※2:エンジンを切ってから約2分でiPodの電源がOFFになります。(キーに連動してシガーライターの電源が切れる車種では、キーを抜いてから約2分でiPodの電源がOFFになります。)

※3:動画再生中は機能しません。

ご使用方法

- ①本製品のプラグを自動車のシガーライターソケットに差し込みます。
- ②iPodに本製品のコネクタを差し込みます。
- ③カーFMラジオをその地域で放送されていない周波数に設定します。
- ④本製品の周波数を③で選択した周波数に合わせます。
- ⑤接続したiPodを再生して、音声が増幅に聞こえる音量に調整します。


プラグを
シガーライター
ソケットへ

コネクタを
iPodへ

※本製品は、iPodのDockコネクタから音楽を出力しますので、iPod本体での音量調節はできません。
カーオーディオ側で音量調節をしてください。
※自動車のアンテナの位置や使用環境(電波の近く等)により音声が明確に再生できない場合があります。
※過電流保護の為、ブレーカーを内蔵しています。

便利なメモリー機能の使い方 ※①②③ボタンの初期設定は76.0/83.0/90.0MHzです。

1. ③のボタンを1秒間押しすると、液晶のライトが点滅します。
2. ①と②のボタンを押して、好きな周波数を選びます。
3. 周波数を合わせてから、①～③のいずれかを1秒間押し、押したボタンに周波数が登録されます。(登録できるのは3つです。)
4. ①②③のボタンを押して、登録した周波数を呼び出すことができます。



注意 iPod nanoをご使用のお客様へ

iPod nanoによっては初回使用時に音楽が再生できない(出力されない)場合があります。その場合、iPod nanoをリセットしてください。(1回リセットしていただければ、2回目以降はそのままお使いいただけます。)

1. iPod nanoに本製品のコネクタを差し込みます。
2. Appleロゴが表示されるまで、「MENU」と中央の「選択」ボタンを同時に長押しします。

この手順は何度か行う必要がある場合があります。※音楽データは消えません。

仕様

■送信周波数:76.0~90.0MHz
■電源:DC12V車専用(マイナスアース車)
※24V車は対応不可

■全長:約90cm(Dockコネクタ<=>シガーソケット)
■重量:約64g

■入力端子:Dockコネクタ
■対応機種:iPod, iPod nano, iPod photo, iPod mini(Dockコネクタ対応のもの)

保証書

型番		PDA-FMT7W(ホワイト)	
お客様	お名前	販売店名・住所・TEL	
	ご住所		
TEL		担当者名	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日	年	月 日

※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

品番 PDA-FMT7W
品名 FMステレオトランスミッター(ホワイト)
MADE IN CHINA



サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター 岡山市田町1-10-1 tel086-223-3311
東京サブライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel03-5763-0011

www.sanwa.co.jp

07/03/HMDac



必ずお読みください
保証規定・注意事項につきましては、この台紙の裏面をご覧ください。



⚠ 警告

安全のために

⚠ 自動車運転中に操作をしないでください。必ず安全な場所に駐車してから行ってください。

- 万一、異常な臭いが出たり、過熱や煙が出たら、安全な場所に車を止めシガーライターソケットから本製品を抜き取ってください。
- 本製品を分解して内部の部品に触れないでください。感電の危険があります。
- 運転操作やエアバックの妨げになる場所に取り付けしないでください。

⚠ 注意

- 交通安全のため、自動車運転中の操作はおやめください。必ず安全な場所に駐車してから行ってください。
- 本製品は日本国内使用向けです。日本国外で使用された場合は責任は負いかねます。
- 本製品の使用に際し、走行中の事故等が発生した場合について、弊社では一切の責任を負いません。
- 本製品の使用に際し、接続機器やデータ及び自動車の破損、損害が発生した場合について、弊社では一切の責任を負いません。
- 本製品は、デジタルチャンネル方式を採用しています。ご使用場所によってはFM放送局の周波数と重複している場合は、周波数を切り替えてご使用ください。
- 自動車のアンテナの位置や使用環境(電波塔の近く等)により音声が悪化する場合があります。
- キーを抜いてもシガーライターの電源が切れない車種では、車から離れる場合は必ず本製品をシガーライターソケットから抜いてください。
- 車種によりシガーライターソケットから電源を取るとオルターネーター等からノイズが入る場合があります。製品の不良ではありません。
- シガーライターソケットの種類によってぐらつきがある場合があります。
- 一部の外国車で国産車とシガーライターソケットの形状が異なる車種ではご使用できません。
- 直射日光のあたる車内など高温になる場所に放置しないでください。
- 本製品は運転の支障とならないように設置してください。
- お客様の誤った取扱いにより生じた障害等に関しては保障いたしかねます。予めご了承ください。

保 証 規 定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、当社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
 - (4) お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。