



落下防止のためケースは  
開きにくくなっています。

**<開ける時>**




図のように開くと少しすき間ができます。



そのすき間にツメ等を入れスライドすると開きます。

**<閉じる時>**



閉じるときはフタの上部と左右の凸を  
しっかりはめ込んでください。フタが外  
れて本体が落下する恐れがあります。