



落下防止のためケースは
開きにくくなっています。

<開ける時>




図のように開くと少しすき間ができます。



そのすき間にツメ等を入れスライドすると開きます。

<閉じる時>



閉じるときはフタの上部と左右の凸を
しっかりはめ込んでください。フタが外
れて本体が落下する恐れがあります。