


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッケージの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

**組立部品**



**使用ボルト類**




※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (PDA-STN72BKなど) と上記の部品番号 (①～⑧) と部品名 (アダプタなど) をお知らせください。

**完成図**

タップを机の外側に向ける場合

タップを机の内側に向ける場合



<組立てに必要な人数>


**大人1人以上**

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

**タップを机の外側に向ける場合**


**手順 1**




※注意  
ボルトBと間違わない  
ようにしてください。




**手順 2**



**手順 3**




**手順 4**




# タップを机の内側に向ける場合


## 手順 1




※注意  
ボルトCと間違わない  
ようにしてください。



## 手順 2



## 手順 3




外向きの場合

③ハンガー  
※任意の位置で  
取付けます。

内向きの場合

③ハンガー  
※任意の位置で  
取付けます。



## 手順 4

