


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


完成図



組立部品



①ホルダー×1個



②スタンド×1個



③六角レンチ(2.5mm)×1本



④六角レンチ(3mm)×1本



⑤六角レンチ(4mm)×1本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(PDA-STN84BKなど)と
上記の部品番号(①～⑤)と部品名(スタンドなど)をお知らせください。

使用上の注意

- 角度や高さの調節は必ずスタンド・アームを押さえて動かしてください。
- タブレットは落下しないように確実に取付けてください。
- 耐荷重を超える物は取付けないでください。
- 可動部に指などを挟まないように注意してください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ツマミ・ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の破損、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。


<組立てに必要な人数>

大人1人以上


<用意していただくもの>

・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


手順 1




手順 2



手順 3




手順 4



機器の取付け方

手順 1

タブレットなど




手順 2




ご使用前に機器がしっかりと
取付けられていることを
確認してください。


上げる 上ホルダー



ホルダーの調節方法



アームの調節方法



アームの動きが軽すぎたり、
重すぎたりする場合は、
ボルトを六角レンチ(4mm)で
回して調整します。
※締め付けても、完全には
固定されません。




アームの動きが軽すぎたり、
重すぎたりする場合は、
ボルトを六角レンチ(4mm)で
回して調整します。
※締め付けても、完全には
固定されません。



アームの動きが軽すぎたり、
重すぎたりする場合は、
ボルトを六角レンチ(4mm)で
回して調整します。
※締め付けても、完全には
固定されません。



アームの動きが軽すぎたり、
重すぎたりする場合は、底面の中央の
ボルトを六角レンチ(3mm)で回して
調整します。
※締め付けても、完全には
固定されません。



アームの動きが軽すぎたり、
重すぎたりする場合は、
底面のボルト(3ヶ所)を
六角レンチ(2.5mm)で調整
します。
※締め付けても、完全には
固定されません。

