


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。



★用意していただくもの……プラスドライバー、マイナスドライバー、
手袋(組み立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図





組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(RAC-EC73など)と下記の
部品番号(①～⑮)と部品名(マウステーブルなど)をお知らせください。



1 天板にブラケットを取付けます。


使用ボルト




2 マウステーブルを取付けます。

①マウステーブルブラケットにマウステーブルを差し込みます。

※下図は右側にマウステーブルを
取付ける場合のイラストです。
左側に取付ける場合は逆側から
差し込んでください。





②段付きボルトを取付けます。




3 フレームを連結します。

使用ボルト




※同様にもう方のフレームも連結します。

4 フレームにキャスターを取付けます。



拡大図

キャスターはあらかじめ手で取付けておき、最後にスパナで締め付けます。




※同様にもう方のフレームにもキャスターを取付けます。


5 フレームに木製棚板を取付けます。

①木製棚板に丸ナットが入っていることを確認します。


②フレームに取付けます。




※輸送中や組立て中に丸ナットが抜け落ちている場合は、上図の位置に差込みます。




使用ボルト




マイナスドライバーなどで側面の穴に丸ナットの溝を合わせます。



6 フレームに天板、スチール製棚板を取付けます。




使用ボルト





※スチール製棚板は使用状況に合わせて任意の位置に取付けてください。

7 もう一方のフレームを取付けます。



マイナスドライバーなどで側面の穴に丸ナットの溝を合わせます。



8 全体を起しし、バックパネルを取付けて完成です。

※バックパネルは使用状況に合わせて上下どちらかに取付けてください。

