

この度は、Bluetooth®+2.4Gコンボキーボード「SKB-WBT41BK」(以下本製品)をご購入いただきありがとうございます。本取扱説明書は、お買い上げいただいた製品をはじめて使う時に準備する項目についてまとめました。製品をご使用いただく前に、ぜひご一読いただき、大切に保存していただきますようお願いいたします。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- セット内容**
- ①キーボード 1台
 - ②レシーバー 1個
 - ③充電用USBケーブル 1本
 - ④取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(SKB-WBT41BK)と上記の番号(①~④)と名称(レシーバーなど)をお知らせください。


本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

1.初めて使う時の準備

- ①付属の充電用USBケーブルで本製品とパソコンなどを接続して充電します。
※充電時間は約4時間です。
- ②背面の電源スイッチをONにします。



2. Bluetoothで機器と接続する(ペアリングする)



2-a Macとつなぐ

- 「システム設定」を開き、「Bluetooth」をクリックします。BluetoothがONになっていることを確認してください。
- 機器を割り付けるBluetooth番号を決定します。「**1**」「**2**」のどちらかを長押ししてください。ペアリングLEDが青色に高速点滅します。
- 「SANWA BT KEYBOARD」が現れます。「接続」をクリックします。
- 「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。ペアリングLEDは消灯します。
- キーボード設定アシスタントが表示されます。「続ける」をクリックします。
- 左Shiftキーの右のキー「Z」を押してください。
- 右Shiftキー隣の「ろ」のキーを押してください。
- 「JIS(日本語)」が選択されていることを確認し、「完了」をクリックしてください。
- ペアリング完了後、自動的にMacの配列に切り替わります。
※配列を手動で切替える場合、macOSモードでは「Fn」と「R」を同時に押してください。ペアリングLEDが4回点滅します。
※本製品の「無変換」キーがMac配列の「英数」キーとして動作します。
※本製品の「変換」キーがMac配列の「かな」キーとして動作します。

印字通り文字が入力できない場合

- ①上記の手順9にある配列を手動で切替える方法を試します。
 - ②キーボードアシスタントで設定を変更します。
- 「システム設定」を開き、「キーボード」をクリックします。
 - 「キーボードの種類を変更」をクリックします。
 - キーボード設定アシスタントが表示されます。「続ける」をクリックします。
 - 左Shiftキーの右のキー「Z」を押してください。
 - 右Shiftキー隣の「ろ」のキーを押してください。
 - 「JIS(日本語)」に設定されていることを確認し、「完了」をクリックしてください。
 - 「JIS(日本語)」に設定されていることを確認した後、macOSモードに切り替えます。

2-b Windowsパソコンとつなぐ

- Windows 11の場合
 - 「Windowsマーク」をクリックし、「設定」を選択します。
 - 「Bluetoothとデバイス」を選択し、「デバイスの追加」をクリックしてください。
 - 機器を割り付けるBluetooth番号を決定します。「**1**」「**2**」のどちらかを長押ししてください。ペアリングLEDが青色に高速点滅します。
 - 「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。
 - 「SANWA BT KEYBOARD」をクリックします。
 - 「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。ペアリングLEDが2回点滅します。
- Windows 10の場合
 - 画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開き、「設定」をクリックします。
 - 「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし、「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし「+」をクリックします。
 - 機器を割り付けるBluetooth番号を決定します。「**1**」「**2**」のどちらかを長押ししてください。ペアリングLEDが青色に高速点滅します。
 - 「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。
 - 「SANWA BT KEYBOARD」をクリックします。
 - 「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。ペアリングLEDが2回点滅します。

7. ペアリング完了後、自動的にWindowsの配列に切り替わります。
※配列を手動で切替える場合、Windowsモードでは「Fn」と「W」を同時に押してください。ペアリングLEDが2回点滅します。

2-c iPhone・iPadとつなぐ

- iPhone、iPadのホーム画面から、「設定」をタップします。
- 「設定」の画面の中から「Bluetooth」を選択し、「Bluetooth」を「ON」にしてください。
- 機器を割り付けるBluetooth番号を決定します。「**1**」「**2**」のどちらかを長押ししてください。ペアリングLEDが青色に高速点滅します。
- 接続可能デバイスの一覧に表示された「SANWA BT KEYBOARD」をタップします。
- ペアリングが完了します。ペアリングLEDは消灯します。
- ペアリング完了後、自動的にiOSの配列に切り替わります。
※配列を手動で切替える場合、iOSモードでは「Fn」と「Q」を同時に押してください。ペアリングLEDが1回点滅します。

! かな入力には対応しません。

2-d Androidとつなぐ

- アプリケーションの中から「設定」をタップします。
- 「接続」をタップします。
- 「Bluetooth」がONになっていることを確認し、デバイス接続画面を開きます。
- 機器を割り付けるBluetooth番号を決定します。「**1**」「**2**」のどちらかを長押ししてください。ペアリングLEDが青色に高速点滅します。
- 接続可能デバイスの一覧に表示された「SANWA BT KEYBOARD」をタップします。
- ペアリングが完了します。ペアリングLEDは消灯します。
- ペアリング完了後、自動的にAndroidの配列に切り替わります。
※配列を手動で切替える場合、Androidモードでは「Fn」と「E」を同時に押してください。ペアリングLEDが3回点滅します。


! 機種によりかな入力できない場合があります。
! 日本語入力と英語入力の切替え方法は機種により異なります。
! 「半角/全角」もしくは「Shift」+「スペース」もしくは「Alt」+「スペース」などで切替えが可能です。

3. Bluetoothで2台目の機器を接続する方法

本製品はBluetoothで2台のデバイスと接続できます。2台目以降の機器をつなぐ方法は同じです。「1」「2」を押して切替えます。

4. レシーバーで機器と接続する



1. 「**Fn**」のキーを押します。
2. パソコンのUSBポートを確認してください。(多くのパソコンではUSBのアイコンがついています)
3. パソコンの電源が入っている状態(Windowsが完全に起動した後)で、パソコンのUSBポートにレシーバーのUSBコネクタを接続します。
4. 「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が現れます。
5. 必要なドライバは数分で、順次自動的にインストールされます。
※「新しいハードウェアの追加ウィザード」が画面から消えた後もしばらく(約1分程度)インストールは続いています。ハードディスクの動作が安定するまで、お待ちください。
6. 以上でUSBレシーバーの認識完了です。



5. 接続機器と配列の切替え

1. 本製品はキー操作でデバイスを切替えることができます。
「**Fn**」「**F1**」「**F2**」を押して切替えてください。

6. 各部の名称とはたらき



- 1 fnロック/充電LED**
fnキーロック時に青く点灯します。充電中は赤色に点灯します。充電が終わると消灯します。
- 2 2.4G/NumLock LED**
2.4Gへ切替時に数回青点滅します。Num lock ON時に青色点灯します。
- 3 Bluetooth 1/CapsLock LED**
Bluetooth 1へ切替時に数回青点滅します。Caps lock ON時に青色点灯します。
- 4 Bluetooth 2/ScrollLock LED**
Bluetooth 2へ切替時に数回青点滅します。Scroll lock ON時に青色点灯します。

※バッテリー残量が減ると接続している機能のLEDが青色点滅します。
※キー操作が10秒以上無い場合、LEDは消灯します。

- 5 ペアリングボタン**
長押しするとペアリングモードになり、機器を切替える際は対象のキーを単押しします。
- 6 Fnキー**
OS切替えやショートカットキーを使用する時に押します。
- 7 ファンクションキー**
Fnキーとファンクションキーを同時に押しと、ショートカットキーとして使えます。
※ファンクションキーがロックされている場合、ファンクションキーを押すだけで機能します。

esc	Fnキーがロックされ、F1～F12キーが使用できるようになります。その際、fnロック/充電LEDが点灯します。「fn」LEDが消灯している状態では明らかな調整等のショートカット機能が動作します。	<< F7	音楽を再生中に押すと前の曲に移動します。
⇧	Fnキーがロックされ、F1～F12キーが使用できるようになります。その際、fnロック/充電LEDが点灯します。「fn」LEDが消灯している状態では明らかな調整等のショートカット機能が動作します。	>> F8	音楽を再生します。再生中に押すと一時停止します。
⇧	Fnキーがロックされ、F1～F12キーが使用できるようになります。その際、fnロック/充電LEDが点灯します。「fn」LEDが消灯している状態では明らかな調整等のショートカット機能が動作します。	⇧ F9	音楽などを再生中、次の曲に飛びます。
F1	画面を暗くします。	⇧ F10	音声出力を止めます。もう一度押すと、ミュートを解除します。
F2	画面を明るくします。	⇧ F11	押すと音量を下げます。
F3	ブラウザのホーム画面を開きます。	⇧ F12	押すと音量を上げます。
F4	タスクビューを開きます。		
F5	入力方式を切替えます。		
F6	画面をロックします。		

※ファンクションキーの動作は、OSのバージョンや使用の環境によって動作しない場合や動作が異なる場合があります。

- 8 Copilotキー**
Windowsのコピライト機能を起動します。(Windows 11のみ対応)
- 9 電源スイッチ**
キーボード本体の電源をON/OFFします。
- 10 充電ポート**
付属の充電用USBケーブルを接続します。
- 11 レシーバー収納カバー**
- 12 レシーバー**
- 13 スタンド**
キーボードの角度を3段階で調整できます。

7. よくある質問

文字がキーの刻印どおりに入力できない	Windows-Chrome OS/パソコンで利用の場合下記方法をお試しください。 ●「Fn」+「W」キーを同時に押し、Windowsモードに変更し、再度入力をお試しください。 ●英語配列になっている可能性があるため、設定の「時刻と言語」から日本語キーボードの設定をしてください。 Macでご利用の場合は「Fn」+「R」のキーを同時に押し、Macモードに変更し再度入力をお試しください。 またはキーボードアシスタントを使用して配列の設定を行ってください。 iPhone/iPadでご利用の場合は「Fn」+「Q」のキーを同時に押し、iOSモードに変更し再度入力をお試しください。 Androidスマホでご利用の場合は「Fn」+「E」のキーを同時に押し、Androidモードに変更し再度入力をお試しください。
ペアリングできない。	「[はじめて使う時の準備]」の「2. Bluetoothで機器と接続する(ペアリングする)」をご確認ください。 しばらく時間が経過するとペアリングモードが解除されるので、初めからやりなおしてください。
急に接続が切れた。動かなくなった。	1. Bluetoothのペアリングを解除してください。「SANWA BT KEYBOARD」を削除します。 2. 「[はじめて使う時の準備]」の「Bluetoothで機器と接続する(ペアリングする)」をご確認ください。

8. 対応機種・対応OS

■対応機種 Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載(DOS/V)パソコン、タブレット、Apple Macシリーズ Android搭載スマートフォン、タブレット、iPhone/iPadシリーズ、iPadシリーズ Chrome OS搭載パソコン またはUSBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証しているパソコン	■対応OS Windows 11-10 macOS 26-15-14-13-12-11 Android 11-15 iOS 14-11-12-26 ※かみな入力非対応 iPadOS 14-11-26 ※かみな入力非対応 Chrome OS
--	--

9.仕様

適合規格	Bluetooth 5.1 Class2	使用可能日数	450日 ※一日8時間(パソコンを使用し、キーボード操作5%程度)する場合。 ※数値は理論値です
キー数	112キー	キーストローク	1.6±0.2mm
キー配列	日本語	動作力	53±5g
キースイッチ	ハンタグラフ	印刷方式	レーザー印刷
キーピッチ	19mm	マルチペアリング	あり
使用電池	充電電池	対応プロファイル	HOGP (HID over GATT Profile)
連続動作時間	240時間 ※Numlock、CapslockLEDがオフの場合	サイズ・重量	W43x4D126xH91.5mm約600g
充電時間	約4時間		
連続待機時間	2600時間		

※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Bluetooth® マークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。サンワサプライ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

10.保証規定

- 1.保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万一保証期間内で故障が起きた場合は、弊社指定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が明らかなるもの)と製品を揃え、お買い上げの店舗に連絡してください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
(1)保証書(ご購入が明らかなるもの)をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)保証書が破損、オークション、転売などでご購入された場合。
(7)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受けたいしができません。
(8)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負いません。
(9)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または故障についての補償はいたしません。
(10)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
(11)修理に依頼する場合は、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
(12)保証書(ご購入が明らかなるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
(13)保証書(ご購入が明らかなるもの)は日本国内においてのみ有効です。

取扱い上のご注意

- 航空機内での使用は、計器に影響を及ぼす可能性があるため使用しないでください。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万が一何らかの異常をお感じの場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 指が噛みついていたり、本製品に触れないでください。
- 液体がこぼりかかると、感電の恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
- 故障や感電の原因となる場合があります。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。
- 本製品がパソコンに接続されている時は、感電の恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- 感電や火災、故障の原因となる場合があります。
- 本製品に強い衝撃や衝撃を与えないでください。
- 故障・感電などの原因となる場合があります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や電線器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
- 故障・感電などの原因となる場合があります。
- 本製品を直ぐに設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
- 火災や故障の原因となる場合があります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
- 落下し、または故障の原因となる場合があります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしません。
- 定期的なバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 塗装を傷めたり、故障の原因となる場合があります。乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内向けに設計されており、日本国外の規格等には準拠しておりません。

安全にご使用いただくために

- 製品を分解したり、改造しないでください。
- 本製品に衝撃を加えないでください。
- 保証規定をよく読み正しくお使いください。
- 本製品は2.4GHz周波数帯域を使用しています。Bluetoothは2.4GHz無線機器や無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。

この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数帯域は電子レンジ等の産業・科学・医療用の機器のほか、他の無線機器、工場の製造ライン等に使用されている電波を受取る機器があります。無線LAN機器、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止し電波の発射を停止してください。

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首筋などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や、首筋など身体に負担が掛からないよう心がけてください。

快適な使用方法

- 手首はまっすぐのばし、指は少し曲がった状態にする。
- 手はキーボード上で肘に対して少なくとも90°になるようにする。
- 肩に力を入れず、肩をすくめず、余分な力を入れない。
- 15分間タイプする度に、1～2分休憩をとってください。
- 休憩を始めた後、手首を台無しにしないよう肘の位置を調整してください。
- 画面を見るときは、心持ち目線が下がるように椅子の高さを調整してください。
- 窓より少ないと2mも離れて、自然光の当たらない場所で、画面のコントラストを調整することをオススメします。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新情報は、弊社ウェブサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら!

スマートフォンで読み取ってください

弊社サポートページはこちら!

お問い合わせ、修理依頼、保証など、最新情報を随時更新しています。

ご購入、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山県岡山市中区 1-1-10 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-3123
 東京都中央区新富町 1-1-1 TEL:03-5561-0111 FAX:03-5561-0111
 札幌支店 TEL:011-811-3450 FAX:011-716-8890
 仙台支店 TEL:022-571-8888 FAX:022-571-8888
 名古屋支店 TEL:052-453-2001 FAX:052-453-2003
 大阪支店 TEL:06-6361-0003 FAX:06-6361-0003
 福岡支店 TEL:092-584-7171 FAX:092-584-7171
 札幌支店 TEL:011-811-3450 FAX:011-716-8890
 仙台支店 TEL:022-571-8888 FAX:022-571-8888
 名古屋支店 TEL:052-453-2001 FAX:052-453-2003
 大阪支店 TEL:06-6361-0003 FAX:06-6361-0003
 福岡支店 TEL:092-584-7171 FAX:092-584-7171

CGI/AFH/du