

ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロット専用。 取付け簡単で、移動もらくらく!!

セキュリティ
スロット
専用

ディンプルキー
南京錠

丈夫な
ワイヤー直径
4.6mm


対応機種

セキュリティスロットを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなど。


セキュリティスロットの有無については本体マニュアル等をご確認ください。
一部のノートパソコンには対応していません。

使用方法

付属のマイクロロックを使用し、下記の図に従ってノートパソコンなどのセキュリティスロットに取付けてください。




ケーブルを机の脚などに巻き付けます。



マイクロロック

セキュリティスロット

マイクロロックを開いた状態で
セキュリティスロットに差し込みます。



マイクロロック

差し込んだら、ゆっくりとマイクロロックを閉じて、
錠を穴に通し、ケーブルを引っ掛けます。

セット内容



ケーブル×1
(2.0m、4.6mm)



マイクロロック
×1



錠×1



鍵×2

注意:マイクロロック、錠などで手などを挟まない
よう取り扱いには注意してください。

ディンプルキー...ピッキング(開錠)されにくい
複雑な構造をした南京錠。