ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロット専用。 取付け簡単で、移動もらくらく!!







対応機種

セキュリティスロットを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなど。

セキュリティスロットの有無については本体マニュアル等をご確認ください。 一部のノートパソコンには対応しておりません。

使用方法

付属の取付け部品を使用し、下記の図に従ってノートパソコンなどのセキュリティスロットに取付けてください。



取付け部品B をセキュリティ スロットに差し 込み90 回転 させます。




取付け部品Aにマウス、テンキーなどのケーブルを引っ掛けます。 5 mmまでのケーブルに対応



部品Aを部品B にかぶせます。



ワイヤーを机の脚などに巻付けます。



部品A・Bの穴にワイヤーを通し、 鍵をかけます。

注意:取付け部品、錠などで手などを挟まないよう取り扱いには注意してください。

セット内容





取付け 部品A×1



取付け部品B×1



錠×1

