

USBコネクタに取付けるセキュリティ。 取付け簡単で、移動の多い方に最適。




対応機種


USBコネクタ(シリーズAメス)を持つノート・デスクトップパソコン・周辺機器など。

USBコネクタの有無については本体マニュアル等をご確認ください。また、隣あったUSBコネクタに本製品を取付けた場合、片方のコネクタが使用出来なくなります。USBコネクタが奥まっているタイプ又は横23mm×縦15mm(USBコネクタ含む)のスペースがないタイプには、本体が奥まで差し込めない為、対応していません。


使用方法




ケーブルを机の脚などに巻き付けます。




シリンダ錠のスライド部を動かし、「UNLOCK」という文字が見える状態にします。



USBコネクタにしっかり差し込みます。




スライド部分を動かし、「LOCK」という文字が見える状態にします。



鍵を差し込み、時計回りに90度回し、取付け完了。取り外す時は鍵を差し込み、半時計回りに90度回した後、スライド部を動かし、「UNLOCK」という文字が見える状態にします。

セット内容



シリンダ錠付
ワイヤー×1
(2.0m、3.2mm)

鍵×2

注意:錠などで手などを挟まないよう
取り扱いには注意してください。