


開錠番号の設定方法

ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。設定した番号にすれば、何度でも番号は再設定できます。


- ①ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を上にあげます。
- ②U字型金具を矢印の方向に90°回します。
- ③U字型金具を下に下げたままの状態ダイヤルを回し、任意の番号にします。




※注意:ダイヤルを回している際、U字型金具がゆるむと、その位置で番号が設定されてしまいます。必ず下に下げたままの状態を設定してください。

- ④U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。
- ⑤ダイヤルを回せばロック完了です。
(ダイヤルは必ず4個とも回してください)

使用方法




①図のように本体の黒い部分を引き出します。







②セキュリティスロットに差し込みます。




③本体の黒い部分を戻します。



④L字部分をノートパソコンの蓋の位置に合わせて本体の溝に差し込みます。



⑤ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。



⑥ワイヤー付きダイヤル錠を本体の穴に取付けます。