


SLE-1S-1 ~ 10・SLE-2S-1 ~ 10


eセキュリティ

サンワサプライ株式会社


使用方法





ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。





錠裏面のボタンは押さないようにしてください。



ノートパソコンのセキュリティスロットへ本体の錠の金具を押し込みます。セキュリティスロットは縦向きのもと横向きのものがあります。本図は横向きの場合の図です。



錠を押しつけた状態で錠を左右に動かし、セキュリティスロットに金具を引っかけます。



錠のボタンを押します。

