


SLE-27 シリーズ eセキュリティ

対応機種


SDカードスロット搭載機器

※機器にSDカードが完全に入り込むタイプのスロットにのみ対応します。
SDカードの一部が出た状態で接続されるタイプのスロットには対応していません。

○ SDカードが機器から
5mm 以上出ない




✕ SDカードが機器から
5mm 以上出る



サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

内容物




本体×1個




取付け部品×1個
※本体内に収納
されています。


取付け方法




① 本体からキャップを取外します。




② 側面のレバーを矢印の方向にスライドし、取付け部品を取出します。




③ 本体の先端に取付け部品を差し込み、固定スイッチを矢印の方向にスライドして固定します。



④ 機器のセキュリティスロットに取付け部品を差し込みます。




⑤ 固定スイッチを矢印の方向にスライドしてから本体を取外します。




⑥ 機器内に取付け部品が残ります。


取外し方法




① 機器に差し込まれている取付け部品に本体を差し込みます。



② 固定スイッチを矢印の方向にスライドしてから本体を取外します。



③ 取付け部品を取付け部品収納部に差し込み、側面のレバーをスライドして収納します。



本体にストラップを取付けることもできます。
※ストラップは付属していません。