

SLE-29SIPABK


iPad Air専用セキュリティスロット付きケース

対応機種

iPad Air

※iPad Air専用です。第4世代までのiPadには対応しません。


内容物




特長

- スタンド使用時には取付けたワイヤー錠のシリンダー部分が隠れ、見た目がスッキリします。
- セキュリティワイヤーを取外せば、通常のiPad Airケースとして持ち運ぶことができます。厚さも通常のケースとほとんど変わりません。
- 蓋部分で液晶画面を守ります。
- 蓋の開閉でiPad Airのスリープ&起動ができます。


使用方法




①ストッパーを開きます。



②iPad Airを入れてからストッパーを閉じます。



③セキュリティスロットに別売のセキュリティワイヤー(弊社製SLE-6Sシリーズなど)を取付けます。



蓋部分を裏側に回せば、スタンドにもなります。角度調節は2段階のみです。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市 中村区 椿町16-7 カジヤマビル
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078