

Apple Mac mini M4セキュリティ (eセキュリティ) 取扱説明書 **ver.1.0**

この度は、Apple Mac mini M4セキュリティ(eセキュリティ)「**SLE-51SMM**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①セキュリティケース 1台 ③取扱説明書(本書) 1部
②VESA取付け用ネジ 4本

※欠品や破損があった場合は、**品番(SLE-51SMM)と上記の番号(①～③)と部品名(VESA取付け用ネジなど)**をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

取扱い上の注意(必ずお読みください)


- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で保管しないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

1. 特長

- Apple Mac mini M4に取付けて、盗難から防止します。
- Mac miniを本体に差し込み、別売りのセキュリティワイヤーで固定するだけの簡単設置です。
(3×7mm標準、2.5×6mmNanoスロット対応)
- 製品取付け後、電源コード、コネクタ部分などはふさぎません。
- Mac mini底面にある電源ボタンを押すこともできます。
- ベース部品にはVESA規格のネジ穴があり、ディスプレイ裏面にも付属のネジで固定できます。
(75×75mm、100×100mm)

2. 各部の名称とはたらき

①セキュリティケース



最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■ソフトダウンロード
■各種対応表 ■Q&A(よくある質問)
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社


岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区宮原4-5-36 QNEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CF/AI/RIdeU


3. 使用方法

1. セキュリティケースにMac miniを差し込みます。

①セキュリティケース



2. スロット取付けタイプのセキュリティ(別売り)を使用して机の脚などに繋ぎます。※弊社製SLE-6Sシリーズなどが使用できます。



<ディスプレイ背面に固定する場合>

付属のVESA取付けネジを使用してディスプレイ背面に固定することも可能です。

- ① 付属のネジでセキュリティケースをディスプレイ背面に取付けます。
※Mac miniを側面から差し込む方向に取付けてください。
- ② Mac miniを差し込みます。
- ③ ワイヤーを机の脚などに繋ぎ、セキュリティ(別売り)を本製品に取付けます。

