

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の詳細で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・
手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)



※チェアは別売りです。

内容物


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(SNC-ARM14など)と
下記の部品番号(①~④)と部品名(ボルトなど)をお知らせください。



①肘あて(右)
×1個

②肘あて(左)
×1個

ボルトセット



③六角レンチ (5mm) × 1本

④ボルト×6本 (M8×32)

品質表示


材質：スチール、ポリプロピレン、ポリウレタン

▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

取付け方法

使用ボルト




④ボルト (M8×32)

▲ 注意 ▲

ボルトはしっかりと最後まで
締め込んでください。

※同様に肘あて(L)も
取付けます。




①肘あて(右)
※「R」と書かれています。

肘あての調節方法

下から見た図

ボルトを緩めると肘あての位置を
左右に調整することができます。



④ボルト

④ボルト

▲ 注意 ▲

調節後はボルトをしっかりと
最後まで締め込んでください。

レバーを引くと肘あての
高さを7段階で調節する
ことができます。

