


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このOAチェアは組立式になっておりますので、下記のを要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図



組立て部品




チェア本体×1個



ガスシリンダー×1本



キャスター×5個




レッグフレーム×1個



六角レンチ×1本


1 レッグフレームをひっくり返し、キャスターを取付けます。



▲注意▲
それぞれのキャスターは全て押し込み式です。(手ではめこむ)カチッと音がするまで、押し込みます。

2 レッグフレームにガスシリンダーを差し込みます。



▲注意▲
ガスシリンダーが後で抜ける事の無い様に、押し込みます。



ガスシリンダーにチェア本体を差し込んで完成です。

下から見た図


※下図の穴に差し込みます。




チェア本体に座り、体重をかけて押し込みます。

注意

チェア本体をガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。チェア本体が斜めに差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。



斜めに差し込まれている



まっすぐ奥まで差し込まれている



座面の高さの調節方法

注意

レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、チェア本体を差し込み直してください。



①レバーを矢印の方向へ上げると座面の高さ調節ができます。

②レバーを外側に引き出すと、ロック機能が働き、差し込むと固定されます。



下から見た図

下から見て、ツマミを時計回りに回すとロックが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。



チェアの品質表示

外形寸法:幅620×奥行630×高さ930~1010mm (座面高さ465~545mm)
構造部材:座部・背もたれ部/合板 脚部/スチール
キャスター部/ナイロン 張り材:PULレザー クッション材:ウレタンフォーム

使用上の注意

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や肘あての上に登らないで下さい。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。