

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図




組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (SNC-NET27VBK など) と
下記の部品番号 (①～⑧) と部品名 (キャスター など) をお知らせください。



①座面 × 1個



②レッグフレーム × 1個



③座面ブラケット × 1個




④ガスシリンダー
(シリンダーカバー付き)
× 1本




⑤キャスター × 5個

使用ボルト類



⑥ボルトA (M6×20mm) × 4本



⑦ボルトB (M6×35mm) × 2本





⑧六角レンチ (5mm) × 1本


<組立てに必要な人数>
大人1人以上

<用意していただくもの>
・手袋 (ケガ等を防ぐために
着用をおすすめします)


手順 1






手順 2



手順 3




手順 4




手順 5

全てのボルト類を締め付けます。




手順 6

①座面




差し込む




手順 7

起こす



背もたれ



手順 8




⑦ボルトB (M6×35mm)



⑦ボルトB

手順 9

全てのボルト類を締め付けます。




手順 10


⚠ 注意 ⚠

体重の軽い方は何度も
体重をかけて、確実に
押し込んでください。

座って
押し込む



高さの調節方法




ロッキングの調節方法


レバーが差し込まれた状態ではロッキングが固定されています。
レバーを引き出すとロッキングできます。
※任意の角度での固定はできません。



<下から見た図>




ツマミ
※時計回りに回すとロッキングが固くなり、
反時計回りに回すと緩くなります。



ランバーサポートの調節方法

ランバーサポート
※5段階で高さ調節します。



チェアの品質表示

構造部材：座部・背もたれ部/ポリプロピレン 脚部・キャスター部/ナイロン
張り材：座部/PULレザー 背もたれ部/ポリエステルメッシュ
クッション材：ウレタンフォーム

<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や背もたれの上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

