


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

## 完成図




## 組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (SNC-NET27BK など) と下記の部品番号 (①～⑧) と部品名 (キャスター など) をお知らせください。



①座面×1個



②レッグフレーム×1個



③座面ブラケット×1個




④ガスシリンダー  
(シリンダーカバー付き)  
×1本




⑤キャスター×5個

### 使用ボルト類



⑥ボルトA (M6×20mm) ×4本



⑦ボルトB (M6×35mm) ×2本





⑧六角レンチ (5mm) ×1本


<組立てに必要な人数>  
**大人1人以上**

<用意していただくもの>  
・手袋 (ケガ等を防ぐために  
着用をおすすめします)


## 手順 1





## 手順 2




## 手順 3



## 手順 4




③座面ブラケット  
※FRONTと書かれて  
いる方が前です。




## 手順 5

全てのボルト類を締め付けます。




## 手順 6

①座面



差し込む






## 手順 7

起こす

背もたれ




## 手順 8



⑦ボルトB

## 手順 9

全てのボルト類を締め付けます。




## 手順 10


⚠ 注意 ⚠

体重の軽い方は何度も  
体重をかけて、確実に  
押し込んでください。

座って  
押し込む



## 高さの調節方法





## ロッキングの調節方法

レバーが差し込まれた状態ではロッキングが固定されています。  
レバーを引き出すとロッキングできます。  
※任意の角度での固定はできません。




### <下から見た図>



## ランバーサポートの調節方法

ランバーサポート  
※5段階で高さ調節します。



## チェアの品質表示

構造部材：座部・背もたれ部/ポリプロピレン 脚部・キャスター部/ナイロン  
張り材：座部/布 背もたれ部/ポリエステルメッシュ  
クッション材：ウレタンフォーム

### <使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
  - 滑りやすい床面で使用しないでください。
  - 用途以外で使用しないでください。
  - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
  - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
  - 座面や背もたれの上に登らないでください。転倒の原因になります。
  - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
  - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
  - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
  - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
  - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

