レーザープリンタスタンド（SPS-25T）組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このレーザープリンタスタンドは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・プラスドライバー、マイナスドライバー
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

完成図



総耐荷重95Kg

組立て部品



側板(右)A、(左)B×各1枚



天板C×1枚



底板E×1枚



棚板F×2枚



背板D×1枚

キャスター
（ストッパーなし）×2個

キャスター
（ストッパー付き）×2個

締め付け円盤×8個

ピン×8個

ダボ×8個

使用ボルト



タッピングネジ×16本[M4×10]

1 側板２枚にピンを取り付けます。



2 側板(右)Aに天板Cを取り付けます。



3 側板(右)Aに背板Dを差し込みます。



4 側板(右)Aに底板Eを取り付けます。



② の時と同様にして、締め付け円盤で固定します。

5 側板(左)Bを取り付けます。



締め付け円盤で固定します。

6 キャスターをタッピングネジで取り付けます。



7 全体を起こし、棚板Fを2枚取り付けて完成です。

※任意の高さにダボを差し込み、棚板を乗せます。



※もう1枚も同様にして任意の高さに取り付けます。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

00/09/JMNT

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター ／〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター ／〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033