


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は、下記の要領で取扱いください。

**取扱説明書は大切に
保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（展開や折畳み時のケガ等を防ぐために着用をおすすめ
します）

寸法図




展開方法

(1)左右に広げます。

(2)中央を押し下げます。

(3)起こして完成です。




折畳み方法

(1)背面中央を押し込みます。

(2)天板中央を引き上げます。

(3)左右から押して、薄くします。



寸法・部材

外形寸法:幅600×奥行500×高さ600mm
構造部材:フェルト(PET)

安全にお使い頂くために。(必ずお守りください)

下記項目の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。
下記項目を無視して誤った扱いをすると、人への危害、財産への損害等の可能性があります。

警告

製品が転倒して人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- 本製品に寄りかかると、破損してケガをする恐れがあります。
- 傾斜している場所や不安定な場所で使用しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- 風の強い場所に設置しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- 製品の分解、改造や部品を外したり、外れたままで使用しないでください。製品が破損したり、思わぬ事故の原因になります。

注意

製品の変色や変形の原因となります。

- この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所などでは使用しないでください。変色や劣化を引き起こす原因となります。
- 直射日光またはストーブの熱、クーラーの風が直接当たる場所や、高温、湿気及び乾燥の著しい場所でのご使用は避けてください。変色や変形(ソリや割れ)の原因となります。
- この製品は水平が保たれていないと、ぐらつきや歪みが生じ、製品の変形の原因となります。
- パネル部は折り曲げたり、指などで強く押さないでください。変色や変形の原因となります。

■お手入れの仕方

- 日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
- ※アルコール、シンナー系の溶剤や、化学ぞうきんをご使用になると変形、変色する場合があります。
- 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
- ※洗剤は残らないように、水につけた布をよく絞って拭いてください。その後乾いた柔らかい布で水分を残さないように拭き取ってください。

※本文を熟読し、ご理解頂いた後は、組立説明書と共に必ず大切に保存をしておいてください。
この製品を第三者に貸すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

