


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


**完成図**




**組立部品**

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（SPT-PB008GYなど）と下記の部品番号（①～⑳）と部品名（ブラケットなど）をお知らせください。

**A梱包**



**B梱包**




<組立てに必要な人数>

**大人2人以上**



<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー
- ・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

**使用ボルト類**




**ディスプレイ取付け用ボルト**




⑭コンセント×1個

⑮コンセントカバー×1個




④天板×1枚

⑥リーンフォースメント×1本



⑦左フレーム×1本

⑧右フレーム×1本



⑩ブラケット×1個

⑪ディスプレイブラケット×1個



⑨天板受け金具×1本

⑫キャスター（ストッパー付き）×4個

⑬アジャスター×4個

⑭ワッシャー×4枚

⑮六角レンチ（4mm）×1本



⑯クリップ大×1個

⑰クリップ小×1個


⑱チューブ×1本




⑯スプリングワッシャー×4枚

⑰スパナ×1本


# 手順 1




# 手順 2




# 手順 3




# 手順 4




# 手順 5




# 手順 6




# 手順 7



# 手順 8





# 手順 9





# 手順 10

※ジョイントの穴と背面パネルのネジ穴が合うまで強く押し込みます。




# 手順 11




# 手順 10

※ジョイントの穴と左パネルのネジ穴が合うまで強く押し込みます。



▲ 注意 ▲


この作業は2人以上で行ってください。



②1 ボルトA (M5×12mm)


# 手順 11

※ジョイントの穴と右パネルのネジ穴が合うまで強く押し込みます。





▲ 注意 ▲

この作業は2人以上で行ってください。





②1 ボルトA (M5×12mm)

# 手順 12





②3 ボルトC (1/4"×15mm)

# 手順 13




②2 ボルトB (1/4"×35mm)

# 手順 14




# 手順 15

⚠ 注意 ⚠  
この作業は2人以上で行ってください。



# 手順 16

※フレームの穴とパネルのネジ穴を合せて取付けます。



①左パネル


②右パネル




⑦左フレーム

② ボルトA

⑧右フレーム




# 手順 17




# ディスプレイを取付ける場合

## 手順 18

※黒丸シールの下に、ブラケットを取付ける為のネジ穴が隠れています。



## 手順 19






## 手順 20


**注意**  
毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

**注意**  
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。  
スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

**注意**  
ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。  
また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。  
必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。



## 手順 21



## 安全にお使い頂くために。(必ずお守りください)

下記項目の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。  
下記項目を無視して誤った扱いをすると、人への危害、財産への損害等の可能性があります。



### 警告

製品が転倒して人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- 指定された部品以外を使用しないでください。製品が破損したり、思わぬ事故の原因になります。
- 固定は確実にしてください。不十分ですと、使用中に製品が破損したり転倒してケガをする恐れがあります。
- 製品の分解、改造や部品を外したり、外れたままで使用しないでください。製品が破損したり、思わぬ事故の原因になります。



### 注意

製品の変色や変形の原因となります。

- この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所などでは使用しないでください。サビや変色を引き起こす原因になります。
- 直射日光またはストーブの熱、クーラーの風が直接当たる場所や、高温、湿気及び乾燥の著しい場所でのご使用は避けてください。変色や変形(ソリや割れ)の原因になります。

### ■お手入れの仕方

- 日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
- ※アルコール、シンナー系の溶剤や、化学ぞうきんをご使用になると変形、変色する場合があります。
- 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
- ※洗剤は残らないように、水につけた布をよく絞って拭いてください。その後乾いた柔らかい布で水分を残さないように拭き取ってください。

