


## 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告:下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
  - 分解、改造はしないでください。(火災・感電・故障の恐れがあります)※保証の対象外となります。
  - 水などの液体に濡らさないでください。(火災・感電・故障の恐れがあります)
  - 小さなお子様には本製品を触れさせないでください。
- 注意:下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
  - 取付け・取外しの際は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
  - 次のような場所では使用しないでください。
    - ①直射日光の当たる場所 ②湿気や水分のある場所 ③傾斜のある不安定な場所
    - ④静電気の発生する場所 ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
  - 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
  - ①清掃するときは電源を必ずお切りください。 ②機器は柔らかい布で拭いてください。
  - ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。


## 取扱い上のご注意

本製品を使用してパソコンを切替えて使用する際は、万一に備えてデータのバックアップをこまめにすることを勧めます。(切替時の不具合によるハングアップ、ケーブル抜け等)

## 接続例



## 各部の説明



※ご使用前に上記をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。