


2.5"リムーバブルケース 取扱説明書



TK-RF25
2.5"リムーバブルケースセット

TK-RT251
2.5"リムーバブルインナートレイ

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


設置手順

TK-RF25 2.5"リムーバブルケースセット
TK-RT251 2.5"リムーバブルインナートレイ

リムーバブルインナートレイを取り外してください。

リムーバブルインナートレイのトップカバーを外します。


2.5"ハードディスクとコネクタを接続してください。



トップカバーを閉じて裏返します。ハードディスク固定用のネジと、トップカバー固定用のネジを、それぞれしっかり留めてください。

リムーバブルケースを3.5"ドライブベイに入れ、データケーブルと電源ケーブルを接続した後、PCケースにネジ留めします。

リムーバブルインナートレイをケースに挿入し、設置完了です。



注意

本体の電源を入れる前に、リムーバブルインナートレイに付属の鍵をロック穴に差し込み、右に回してください。ロックするまで、デバイスは動作しません。本製品に、PCケースやハードディスクは付属していません。別途お買い求めください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-37 宝栄仙台ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078
金沢 / ☎076-222-8384