

- 最初にご確認ください**
- スイングUSB充電タップ本体 ..... 1台
  - 取扱説明書(保証書) ..... 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。  
※ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

## サンワサプライ株式会社

### はじめに

この度は、スイングUSB充電タップ(以降「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

### 安全にご使用していただくために


#### 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
  - この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
  - 「警告」・「注意」の意味は次のようになっています。
- 警告表示の意味**
- ⚠警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定されるもの。
  - ⚠注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性が想定されるもの、および物理的損害のみの発生が想定されるもの。
- 警告**
- 定められた電源電圧(AC100~240V)で使用してください。(定格はパッケージに表示しています)
  - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
  - 雷害による感電する恐れがあります。
  - ▲雷害による感電する恐れがあります。
  - 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
  - ▲感電や故障の原因となる恐れがあります。
  - 本製品のプラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けないでください。
  - ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
  - お掃除を自身で本製品の内部を開いたり、修理・改造したりしないでください。
  - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
  - 本製品のプラグ、コネクタなどを逆向きや斜めに取付けないでください。
  - ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
  - 本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入ったりしないようにしてください。
  - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
  - 本製品を水分や湿度が多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
  - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
  - 充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
  - ▲発熱、発火、故障の原因となります。
  - 可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。
  - ▲発熱、発火、故障の原因となります。
  - 小さなお子様の手の届く所に置かないでください。
  - ▲感電やけがの原因となります。
- 注意**
- 静電気が発生する恐れがあります。事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を放電するようにしてください。
  - ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
  - 本製品の差込口部・プラグ部に指先などで直接触らないでください。
  - ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
  - 本製品の差込口部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けないでください。
  - ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
  - 本製品を保管するときは、ご購入時と同じ状態で保管してください。
  - ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
  - 接続するときは正しい場所に来るまでしっかりと接続してください。
  - ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
  - 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
  - ▲故障や破損などの原因となる恐れがあります。
  - 本製品の上に重いものを置いたり、布や紙をおおったりしないでください。
  - ▲製品が傷ついたり、熱がもたらして火災や故障の原因となる恐れがあります。
  - 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
  - ▲結露などにより、火災や感電、故障などの原因となる恐れがあります。
  - 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
  - ▲落下により故障・破損の原因となる恐れがあります。
  - 旅行などで長期間、本製品をご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ご注意**
- 本製品をご使用中に表面が高温になることがありますが、故障ではありません。
  - 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社は其の責を負いかねます。
  - 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については保証はいたしかねます。
  - ▲定期的なバックアップを取るなどの対策をお知らせいたします。
  - 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社は其の責任を負いかねます。
  - 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一、発火が出たり異音が出たりした場合は、本製品を接続しているコンセントから取り外し、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
  - 本製品は安全規格に準じた製品です。品質は万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意ください。自己責任においてご使用ください。

### 仕様


AC 定格容量	AC100~240V/15A
AC 差込口	Aタイプ 1個口
USBポート定格入力	AC100~240V
USBポート定格出力	DC5V・2A (2ポート合計最大2Aまで)
USBポート数	USB Aタイプ×2個
サイズ・重量	W50×D84×H20mm (ACプラグ収納時、突起部は除く)・約64g
対応機種	AC部: 1500Wまでの電気製品 USBポート: 各社タブレット、スマートフォン、ポータブルオーディオなど

### 各部の名称




### 使用方法

#### ●国内での使用



1. 本製品の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。  
※360°スイング式プラグになっておりますので、好きな位置まで自由に回転させてお使いください。
2. ご使用になられる電気製品のスイッチがOFFであることを確認してから、電源ソケットもしくはUSBポートに差し込みます。  
※ご使用後は必ず本製品を電源コンセントから抜いてください。

#### ●海外での使用



1. ご使用される国によって電源コンセントの形状が異なります。渡航先のコンセントにあわせた電源変換アダプタ TR-AD1シリーズ (別売) などを別途ご用意いただいた後で接続してください。

#### ●USBポート

240Vまで対応していますので、海外でもそのままご使用いただけます。

#### ●ACコンセント受け口

海外でご使用になる場合、100V-240V対応の電気製品はそのままご使用いただけます。

※ACコンセント受け口には変圧機能はありません。日本国内専用電気製品を海外でご使用になる場合は、別途変圧器をご用意ください。

### <注意>

- ※USBポートが2個ありますので、2台同時にスマートフォンやUSB機器の充電が可能です。最大出力は合計2Aまでになります。
- タブレットの充電時は、1台で充電してください。

### 保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお待ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1) 保証書をご提示いただけない場合、あるいは手字を書き換えられた場合。
  - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは手字を書き換えられた場合。
  - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社は其の責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については保証はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社は其の責任を負いかねます。
7. 修理ご依頼を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の自己負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 保証書

品番	TR-AD2USB		
お客様	お名前		
	ご住所	〒 TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
		担当者名	
保証期間	1年	お買い上げ年月日	年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
  - よくある質問(Q&A)
  - ドライバのダウンロード
  - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

#### ▼トップページから



#### ▼サポートページへ



ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。  
各情報ページを直接ご覧いただくこともできます。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

- 岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-1-0-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
- 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
- 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
- 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-3 7宝栄ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
- 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
- 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-4 5新大阪ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
- 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街3-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078