

TR-AD3USBシリーズ

最初に
ご確認ください

- スイングUSB充電タップ本体 1台
- 取扱説明書(保証書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

※ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

サンワサプライ株式会社

はじめに

この度は、スイングUSB充電タップ(以降「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

安全にご使用していただくために

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
- 「警告」・「注意」の意味は次のようになっています。

警告表示の意味

⚠警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定されるもの。

⚠注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性が想定されるもの、および物理的損害のみの発生が想定されるもの。

⚠警告

- 定められた電源電圧(AC100~240V)で使用してください。(定格はパッケージに表示しています)
- ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 雷が鳴りだしたら、本製品やケーブル・プラグなどに触れないでください。
- ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 濡れた手や濡れた手で本製品に触らないでください。
- ▲感電や故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品のプラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けしないでください。
- ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理・改造したりしないでください。
- ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品のプラグ、コネクタなどを逆向きや斜めに取付けしないでください。
- ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入ったりしないようにしてください。
- ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- ▲発熱、発火、故障の原因となります。
- 可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。
- ▲発熱、発火、故障の原因となります。
- 小さなお子様の手の届く所に置かないでください。
- ▲感電やけがの原因となります。

⚠注意

- 静電気をよめる破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を取除くようにしてください。
- ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品の差込口部・プラグ部には指などで直接触らないでください。
- ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品の差込口部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けしないでください。
- ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品を保管するときは、ご購入時と同じ状態に保管してください。
- ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 接続するときは正しい場所にまっすぐにきちんとして接続してください。
- ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障や破損など原因となる恐れがあります。
- 本製品の上に重いものを置いたり、布や紙でおおったりしないでください。
- ▲本製品が傷ついたり、熱がこもったりして火災や故障の原因となる場合があります。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ▲感傷などにより、火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲落下により故障・破損の原因となる場合があります。
- 旅行などで長期間、本製品ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。


ご注意

- 本製品をご使用中に表面が高温になることがあります。故障ではありません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負いかねます。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については保証はいたしません。
- ▲定期的なバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておらず、これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は電圧変動動作しておりますので、発火する危険があります。万が一燃え出たり異音が出たりした場合は、本製品を接続しているコンセントから取り外し、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。
- 本製品は廃しては十分に注意の上ご自己責任においてご使用ください。


仕様

AC 定格容量	AC100~240V
AC 差込口	Aタイプ 1個口
USBポート定格入力	AC100~240V
USBポート定格出力	DC5V・2A+2A (4ポート合計最大4Aまで)
USBポート数	USB Aタイプ×4個
サイズ・重量	W51×D109×H22.5mm (ACプラグ収納時、突起部は除く)・約110g
対応機種	AC部：1500Wまでの電気製品 USBポート：各社タブレット、スマートフォン、ポータブルオーディオなど

各部の名称




合計2Aまで 合計2Aまで



※4ポート合計は4Aまで

使用方法


●国内での使用



そのまま差し
使えます。

- 1.本製品の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
※360°スイング式プラグになっておりますので、好きな位置まで自由に回転させ、お使いください。
- 2.ご使用になられる電気製品のスイッチがOFFであることを確認してから、電源ソケットもしくはUSBポートに差し込みます。
※ご使用後は必ず本製品を電源コンセントから抜いてください。

●海外での使用



- 1.ご使用される国によって電源ソケットの形状が異なります。渡航先のコンセントにあわせて電源変換アダプタTR-AD1シリーズ(別売)などを別途ご用意いただいて接続してください。

- USBポート
240Vまで対応していますので、海外でもそのままご使用いただけます。

- ACコンセント受け口
海外でご使用になる場合、100V-240V対応の電気製品はそのままご使用いただけます。

※ACコンセント受け口には変圧機能はありません。
日本国内専用電気製品(100V)を海外でご使用になる場合は、別途変圧器をご用意ください。

<注意>

※USBポートが4個ありますので、4台同時にスマートフォンやUSB機器の充電が可能ですが、最大出力は合計4Aまでになります。
タブレットの充電時は、2台以下で充電してください。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については保証はいたしません。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

品番 TR-AD3USBシリーズ	
お客様	お名前 ご住所 TEL
販売店	販売店名・住所・TEL 担当者名
保証期間	1年 お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
- Q&A(よくある質問)
- ソフトダウンロード
- 各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



▼サポートページへ



ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

- 岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
- 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
- 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8990
- 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-3 宝栄ビルTEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
- 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町16-7 カジヤビルTEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
- 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビルTEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
- 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街3-20第2博多相互ビルTEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078