

UFD-3HS4GW
UFD-3HS8GW
UFD-3HS16GW



USB3.0メモリ

USB 3.0 MEMORY

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト (<http://www.sanwa.co.jp/>) をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

動作上の注意

- ・拡張ポートやバスパワーのUSBポートでは正しく動作しない可能性があります。
- ・Autorunによる起動を行うには、OS側でAutorun実行が有効になっている必要があります。

MyLocker 使用方法

※本説明書は、Windowsで使用した場合の動作を記載しております。

パスワードの初期設定

本製品は初回使用時に必ずパスワードを設定する必要があります。
パスワードを設定してログインしなければリムーバブルディスクは表示されません。

△注意 USBメモリを接続後、下記画面にならない場合は「AES Locker_SANWA」をクリックして「AES Locker_SANWA.exe」をダブルクリックしてください。

1. 鍵マークをクリックします。



2. パスワードを入力します。

パスワードは8～16文字までの半角英数字と半角記号が使用できます。



3. パスワードとヒントを入力後チェックマークをクリックします。




△注意 出荷時はパスワードの設定を行っておりません。
必ず初回使用時に、パスワードの設定を行ってください。
ヒントは入力しなくてもパスワードの設定は可能です。

パスワードロックの解除

パスワードの初期設定が終わるとパスワードの入力画面が表示されます。
登録したパスワードを入力し、ログインボタンをクリックします。

※パスワードを忘れた場合はヒントをクリックすると、初期設定したヒントが表示されます。



△注意 パスワードを表示しながら入力することはできません。
注意して入力してください。

ログインに成功すると下記画面が表示され、リムーバブルディスクの容量が表示されます。



※画像は8GBのものです。

△注意 本製品にはソフトウェアがインストールされておりますので、OS上に表示されるリムーバブルディスクの容量はパッケージに記載してある容量より少なくなります。

パスワードの初期設定が完了すると、2回目以降の使用時には下記の画面が表示されます。



△注意 ログインしてパスワードを解除後は本製品を外すまではリムーバブルディスクの領域を使用できます。
本製品を外すと、次回接続するときはパスワードがかかった状態になりますのでパソコンから外すときに設定をする必要はありません。

パスワードを忘れたり、パスワードの入力を6回以上間違えた場合は本製品の使用ができなくなります。(リムーバブルディスクにアクセスできない)

再度本製品を使用するためには、初期化をする必要があります。
初期化をするとリムーバブルディスクに保存されたデータは全てフォーマットされてしまうため、再びデータを見ることはできません。
パスワードの入力を6回以上間違えたことにより、本製品が使用できなくなった場合(リムーバブルディスクにアクセスできない)など、弊社は一切の責任を負いません。また一切の補償をいたしません。弊社でのデータの復旧などもお受けできませんので、ご了承ください。


パスワードロックの変更・無効

設定済みのパスワードを変更、無効にすることができます。

1. 設定ボタンをクリックします。



2. 設定画面が表示されます。



3. 古いパスワードに既存のパスワードを入力してから新しいパスワード、ヒントを入力してください。入力後、チェックマークをクリックします。




△注意 パスワードを表示しながら入力することはできません。注意して入力してください。

パスワードを指定回数(6回)以上間違えた場合

パスワードを6回以上間違えた場合、本製品の使用ができなくなります。パスワードを間違えると下記のようにカウントがでて残りの回数が表示されます。



5回目に間違えるとフォーマットの案内が表示されます。



6回間違えると下記表示がでてチェックマークをクリックすると初期化(フォーマット)を行います。



△注意

パスワードを忘れたり、パスワードの入力を6回以上間違えた場合は本製品の使用ができなくなります。(リムーバブルディスクにアクセスできない)

再度本製品を使用するためには初期化をする必要があります。

初期化をするとリムーバブルディスクに保存されたデータは全てフォーマットされてしまうため、再びデータを見ることはできません。パスワードの入力を6回以上間違えたことにより、本製品が使用できなくなった場合(リムーバブルディスクにアクセスできない)など、弊社は一切の責任を負いません。また一切の補償をいたしません。弊社でのデータの復旧などもお受けできませんので、ご了承ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37 宝楽仙台ビル TEL.022-257-4639 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078