




UFD-3SLシリーズ

USB3.2 Gen1メモリ 取扱説明書



この度は、USB3.2 Gen1メモリ「UFD-3SLシリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①USBメモリ 1台 ③取扱説明書・保証書(本書) ... 1部
 - ②ネckストラップ 1本
- ※欠品や破損があった場合は、品番(UFD-3SL16GBKなど)と上記の番号(①～③)と名称(ネckストラップなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります)
- 小さな子供の手では本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
 - 次のようなところで使用しないでください。
 - (1)直射日光の当たる場所 (4)静電気の発生する場所
 - (2)湿度や水のある場所 (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所 (6)マグネットのような磁気のある場所
 - 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
 - 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
 - 雷が降っているときに、本製品に触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
 - 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
 - 濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。
 - ▲本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
 - 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
 - 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
 - 本製品を水分や湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
 - 本製品の上に重いものを置かないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
 - 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
 - 本製品を抜き差しするときは、必ず筐体部分を持ち、無理な力を加えないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
 - 本製品のお手入れをする場合は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
 - 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
 - ▲本製品に誤ったデータの消失・破損が生じた場合、原因や損害の程度に関わらず、弊社は一切責任を負いません。
 - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
 - 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが発生しても弊社は一切の責任を負いかねます。
 - 本製品は国内仕様であり、海外での保守およびサポートは行っておりません。
- お手入れについて
- (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。 (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

UFD-3SLシリーズに収録されているソフトウェアについて

- 本製品にはライブポート製セキュリティソフト「LB ファイルロック2」「LB パソコンロック4」が収録されています。
 - ※Windows 10・8・1・8のみの対応です。
- 付属ソフトウェアをご利用いただく際は、本製品に収録されている「LB ファイルロック2」「LB パソコンロック4」フォルダ内の「使用方法について」(PDFデータ)をお読みください。

1. 対応機種・対応OS

- 対応機種
- Windows搭載(DOS/V)/パソコン
 - Apple Macシリーズ
 - USBポート(Aコネクタ)を搭載し、1つ以上の空きがあること。
 - ソニー プレイステーション®4
 - ※セーブデータ保存のみ対応。
 - ※「プレイステーション」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
 - USB3.2 Gen1 機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1 対応のホストアダプタがUSB3.2 Gen1 対応のポートを搭載した機種が必要です。
 - ※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。
 - ※USB3.2 Gen1非搭載機ではデータ転送速度は低下します。
 - ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたものと同じ規格です。
- 対応OS
- Windows 10・8・1・8
 - macOS 11, macOS 10.12~10.15

2. 仕様

インターフェース	USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
入力電圧	DC5V
セキュリティ	LBファイルロック2、LB/パソコンロック4
サイズ・重量	W19.8×D8.2×H57mm約10g

6. 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の保証書をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが発生しても弊社は一切の責任を負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番:	<input type="checkbox"/> UFD-3SL16GBK <input type="checkbox"/> UFD-3SL16GW	<input type="checkbox"/> UFD-3SL8GBK <input type="checkbox"/> UFD-3SL8GW
シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当署名	保証期間 1年	お買い上げ年月日 年 月 日

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

岡山サブセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
 東京サブセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルNB TEL:011-811-3450 FAX:011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0952 仙台市青葉区南1-6-27M仙台ビル TEL:022-571-4538 FAX:022-571-4533
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区種町1-6-7カジヤマビル TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大塚スクエア TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市東区博多駅前4-3-3博多八百屋ビル TEL:092-471-8721 FAX:092-471-8078

CB/AD/HWDaSz

3. 特長

- USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 対応の高速USBメモリです。
- スライド式のキャップなのでなくなる心配がありません。
- USBポートに挿すだけですぐ使えます。
- ライフポート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「LBパソコンロック4」付きです。
※ソフトはWindows 10・8.1・8のみ対応です。
- ネットストラップ付きです。
- 本体にある大きめのストラップホールにネットストラップを取付けることができます。
- Windows&Mac両方に対応します。



4. Windowsでの使用方法


接続方法

Windows

※本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

- ① パソコンの電源を入れ、Windowsを起動してください。
- ② コネクタをパソコンのUSBポートに接続してください。

USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。



- ③ 自動的にインストールが行われます。

Windows 10・8.1でリムーバブルディスクを表示させるには

- ① エクスプローラーのアイコンをクリックしてください。
- ② 左側に「PC」が表示されるのでクリックしてください。
- ③ PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。



3

Windows 8でリムーバブルディスクを表示させるには

◆デスクトップからアクセスする場合

- ① 左下のエクスプローラーのアイコンをクリックしてください。
- ② 左側に「コンピューター」が表示されるのでクリックしてください。
- ③ コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

◆スタート画面からアクセスする場合

- ① チャームを呼び出し、検索をクリックしてください。



- ② アプリを選択して一覧画面から「コンピューター」をクリックしてください。



- ③ コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。



Windows 10・8.1・8で使用する場合、ご使用のパソコンがUSB3.2 Gen1に対応していない場合「高速ではないUSBハブに接続している高速USBデバイスや「さらに高速で実行できるデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。これは本製品はUSB3.2 Gen1に対応している機器ですが、接続したUSBポートがUSB3.2 Gen1に対応していないため表示されるメッセージです。この場合USB3.2 Gen1ではなくUSB2.0のスピードで動作します。

4

取外し方法

Windows

本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

- ① タスクバーにある「ハードウェアの取外し」アイコンをクリックしてください。



- ② タスクバーにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。

- ③ アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

- ④ 「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックしてください。
- ⑤ 「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックしてください。
- ⑥ 「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックし、本製品をパソコンから取外してください。
※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

◆Windows 10・8.1・8ではPC・コンピューターの画面からも同作業ができます。

- ① リムーバブルディスクをクリックし「ドライブツール」の管理タブをクリックしてください。
- ② 「取り出す」をクリックしてください。
- ③ 本製品をパソコンから取外してください。



5

5. Macでの使用方法


接続方法

Mac

※本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

- ① パソコンの電源を入れ、OSを起動してください。
- ② コネクタをパソコンのUSBポートに接続してください。

USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。



- ③ これでインストールは完了です。

■正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。

※画像は、OSによって若干異なります。
※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



◆Finderから確認する

Finderを起動し、デバイスから「NO NAME」をクリックしてください。



取外し方法

Mac

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのまま取出してください。


■パソコンの電源が入っている場合

本製品のアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ & ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、USBメモリを取外してください。
※ご使用の環境によって、アイコンは異なります。



■Finderから取出す場合

Finderを起動し、デバイスから「NO NAME」の横の矢印をクリックしてください。本製品をUSBポートから取外してください。



6