

# USB Type Cメモリ共通取扱説明書



この度は、「UFD-3TCシリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ① USBメモリ (UFD-3TCシリーズ) …………… 1個
  - ② 取扱説明書・保証書(本書) …………… 1部
- ※ 部品の欠品や破損があった場合は、**品番**(UFD-3TC16GWなど)と**上記の部品番号**(①～②)と**部品名**(取扱説明書・保証書など)をお知らせください。

### 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告
  - 下記事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
  - 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
    - ※ 保証の対象外になります。
  - 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
  - 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)
  - 取付け取外しの際は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
  - 次のようなところで使用しないでください。
    - (1) 直接日光の当たる場所 (4) 静電気の発生するところ
    - (2) 湿気や水分のある場所 (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
    - (3) 傾斜のある不安定な場所
  - 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
  - (1) 清掃する時は電源を必ずお切りください。
  - (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
  - (3) シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

### 取扱い上の注意

- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。
  - ▲ 落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
  - ▲ 故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。
  - ▲ 本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
  - ▲ 感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
  - ▲ 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
  - ▲ 故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重たて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
  - ▲ 火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
  - ▲ 落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を抜き差しするときは、必ず筐体部分を持ち、無理な力を加えないでください。
  - ▲ 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
  - ▲ 塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
  - ▲ 定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外では使用できません。

### 動作環境

- 対応OS
  - Windows 10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)・Vista(32bit・64bit)・XP(SP3以降)
  - ※ Windows 10・8.1・8のWindows to go 非対応です。
  - macOS 10.12, Mac OS X 10.4~10.11
  - Android 6.0~
- 対応機種
  - Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応し、なおかつマストレージに対応したスマートフォン・タブレット
  - ※ USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 ※ Intel製CPU搭載Macを含む。



- ※ USB3.1(3.0)機器として使用する場合はUSB3.1(3.0)対応のホストアダプタがUSB3.1(3.0)対応のポートを搭載した機種が必要です。
- ※ 上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。
- ※ USB3.1(3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下します。

### 仕様

- インターフェース：
  - USB Type-Cコネクタ/USB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換)
  - USB Aコネクタ/USB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換)
- コネクタ：USB A コネクタ、USB Type-C コネクタ
- 入力電圧：DC5V
- サイズ・重量：W17×D6×H27mm・約2.5g(本体のみ)

### 特長

- USB Type-CとUSB Aコネクタ付き。様々なデバイスで使える。



- USB3.1 Gen1(USB3.0)対応の超高速USBメモリ。
- 付属のキャップはUSB A・USB Type-Cの両コネクタに取付けられるから、なくなる心配なし。
- USBポートに挿すだけですぐ使える。
- WindowsでもMacでも使える。
- ストラップが簡単に取付けられるストラップホール付き。

### 保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がございました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
  - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

|                 |   |
|-----------------|---|
| 保証書             | 型番: UFD-3TC16GW, UFD-3TC32GW, UFD-3TC64GW |
| お客様・お名前・ご住所・TEL |   |
| 購入店             |   |
| 保証期間 1年         | お買い上げ年月日 年 月 日                            |

## サンワサプライ株式会社

Ver.1.0


岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡1-6-37 栄泰ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市守区博町1-6-7 カシヤビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区常盤4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20-2 博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

## スマホ・タブレットでの使用方法

### 接続方法

スマホ・タブレット

- 1 本製品のUSB Type-Cコネクタのキャップを外します。外したキャップはUSB Aコネクタ側に取付けられます。
- 2 USB Type-Cコネクタ側をスマートフォンのUSB Type-Cポートに接続します。



## Windowsパソコンでの使用方法

### 接続方法

Windows



※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- 2 コネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

**注意** USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

<USB Type-Cポート搭載パソコンの場合>  
キャップを外してUSB Type-Cコネクタ側をパソコンのUSB Type-Cポートに接続します。

<USB Aポート搭載パソコンの場合>  
USB AコネクタをパソコンのUSB Aポートに接続します。



△ パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

- 3 自動的にインストールが行われます。

### Windows 10・8.1でリムーバブルディスクを表示させるには

- 1 エクスプローラーのアイコンをクリックします。
- 2 左側に「PC」が表示されるのでクリックします。
- 3 PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。



## Windowsパソコンでの使用方法 (続き)

### Windows 8でリムーバブルディスクを表示させるには デスクトップからアクセスする場合

- 1 左下のエクスプローラーのアイコンをクリックします。
- 2 左側に「コンピューター」が表示されるのでクリックします。
- 3 コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

### スタート画面からアクセスする場合

- 1 チャームを呼び出し、検索をクリックします。
- 2 アプリを選択して一覧画面から「コンピューター」をクリックします。
- 3 コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。



### Windows 7・Vista・XPでリムーバブルディスクを表示させるには

デスクトップにある「コンピューター」もしくは「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

※XPの場合は、「スタート」→「マイコンピュータ」です。  
※ご使用の環境によっては、リムーバブルディスクのドライブ番号は異なります。



## Windowsパソコンでの使用方法 (続き)

### 本製品の取外し

Windows

**注意** 本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

### Windows 10・8.1・8・7・Vistaの場合

- 1 タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。

△ Windows 10・8.1・8・7でタスクバーにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。

**注意** アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

- 2 「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。
- 3 「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。
- 4 「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックし、本製品をパソコンから取外します。

※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

### Windows 10・8.1・8ではPC・コンピューターの画面からも同作業ができます。

- 1 リムーバブルディスクをクリックし「ドライブツール」の管理タブをクリックします。
- 2 「取り出す」をクリックします。
- 3 本製品をパソコンから取外してください。



### Windows XPの場合

- 1 タスクバーにある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックします。

**注意** アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

- 2 「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。
- 3 「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。
- 4 「ハードウェアの取り外し」の吹き出しが表示されていることを確認して、本製品をパソコンから取外します。

※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

## Macパソコンでの使用方法

### 接続方法

Mac



※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

- 1 パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
- 2 コネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

**注意** USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

<USB Type-Cポート搭載パソコンの場合>  
キャップを外してUSB Type-Cコネクタ側をパソコンのUSB Type-Cポートに接続します。

<USB Aポート搭載パソコンの場合>  
USB AコネクタをパソコンのUSB Aポートに接続します。



- 3 これでインストールは完了です。

正しくセットアップできたか確認する


デスクトップにアイコンが表示されます。

※画像は、OSによって若干異なります。  
※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



### 10.7以降の場合

Finderを起動し、デバイスから「NO NAME」をクリックします。



### 本製品の取外し

Mac

※パソコンの電源が切れている場合  
パソコンの電源が切れている場合は、そのまま取出してください。


### パソコンの電源が入っている場合

本製品のアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、USBメモリを取外してください。  
※ご使用の環境によって、アイコンは異なります。



### 10.7以降の場合

Finderを起動し、デバイスから「NO NAME」の横の矢印をクリックします。本製品をUSBポートから取外します。



### 使用時の注意

Windows 10・8.1・8・7・Vista・XPで使用する場合、ご使用のパソコンがUSB3.1 (3.0)に対応していない場合「高速ではないUSBハブに接続している高速USBデバイス」や「さらに高速で実行できるデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。これは本製品はUSB3.1 (3.0)に対応している機器ですが、接続したUSBポートがUSB3.1 (3.0)に対応していないため表示されるメッセージです。この場合USB3.1 (3.0)ではなくUSB2.0のスピードで動作します。