



USBメモリ 共通取扱説明書

UFD-SL1GBK
UFD-SL1GW
UFD-SL2GBK
UFD-SL2GW
UFD-SL4GBK
UFD-SL4GW
UFD-SL8GBK
UFD-SL8GW



USBメモリ

USB 2.0 USB MEMORY

最初にご確認ください。

セット内容

- USBメモリ(UFD-SLシリーズ) 1台
- 取扱説明書 1冊
- 保証書

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

はじめに

この度は弊社製USBメモリをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前のこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

動作環境

- 対応OS : Windows 7(32bit-64bit)※・Vista(32bit-64bit)※・XP-2000-Me
※Windows 7・VistaのReady Boost非対応です。
Mac OS X 10.4~10.7
 - 対応機種 : 各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、
Apple Macシリーズ、PlayStation®3
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
※Intel製CPU搭載Macを含む。
- ※USB2.0機器として使用する為にはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機種が必要です。
※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載しOS10.4以降をインストールした機種が必要です。
※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のおそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込みなどの危険性があります)
- 取付け取外しの際は慎重に作業をおこなってください。
(機器の故障の原因となります)
- 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直接日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定なところ
 - ④静電気の発生するところ
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
 - ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
 - ②機器は柔らかい布で拭いてください。
 - ③シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

取扱い上の注意

- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。
- 落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
- 故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。
- 本製品内部に液体・金属などの異物が入らないようにしてください。
- 感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
- 故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
- 火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
- 落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を抜き差しするときは、必ず筐体部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外では使用できません。

UFD-SLシリーズに収録されているソフトウェアについて

- 本製品にはライブポート製セキュリティソフト「LB ファイルロック2」「LB パソコンロック4」が収録されています。
※Windows 7・Vista・XPのみの対応です。
- 付属ソフトウェアをご利用いただく際は、本製品に収録されている「LB ファイルロック2」「LB パソコンロック4」フォルダ内の「使用方法について」(PDFデータ)をお読みください。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
- よくある質問(Q&A)
- ドライバのダウンロード
- 各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから

▼サポートコーナーへ

ご質問、ご不明な点などがございましたら、ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2011.07現在


岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条南5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-718-8890
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-3 7東栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒463-0016 名古屋市中村区椿町1-6-7 コジヤマビル TEL.052-463-0011 FAX.052-463-0033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5316
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡県博多区博多駅前2-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

11/07/KID&Z

特長

- コネクタがスライドして収納できるので持ち運びに便利。
- ストラップが簡単に取付けられる大型ストラップホール付き。
- USB 2.0対応。

本製品の使用方法



Windowsへの接続


Windows 7・Vista・XP・2000・Meへのインストール

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ②コネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

注意 パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが異なります。よく確認して接続してください。



- ③自動的にインストールが行われます。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「コンピュータ」もしくは「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。
※XPの場合は、「スタート」→「マイコンピュータ」です。
※ご使用の環境によっては、リムーバブルディスクのドライブ番号は異なります。



3

Windows 7・Vista・XP・2000・Meへのインストール(続き)

■使用時の注意


USBメモリの容量が2.1GB以下の場合には「FAT」形式、2.1GB以上の場合には「FAT32」形式でフォーマットしてください。その他の形式では、正常にフォーマットできない場合があります。Windows 7・Vista・XPで使用する場合は、ご使用のパソコンがUSB2.0に対応していない場合「高速ではないUSBハブ」に接続している高速USBデバイスや「さらに高速で実行できるデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。これは本製品がUSB2.0に対応している機器ですが、接続したUSBポートがUSB2.0に対応していないため表示されるメッセージです。この場合USB2.0ではなくUSB1.1のスピードで動作します。

■本製品の取外し

注意 本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■Windows 7・Vistaの場合

- ①タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。



注意 アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。
 - ③「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。
 - ④「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックして本製品をパソコンから取外します。
- ※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

■Windows XP・2000・Meの場合

- ①タスクバーにある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックします。




4

本製品の取外し(続き)

注意 アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。
- ③「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。
- ④「ハードウェアの取り外し」の吹き出しが表示されていることを確認して、本製品をパソコンから取外します。



※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

Apple Macシリーズへの接続

Mac OS X 10.4~10.7へのインストール

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

- ①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
- ②コネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。



- ③これでインストールは完了です。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。

※画像は、OSによって若干異なります。

※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



本製品の取外し

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのまま取出してください。

■パソコンの電源が入っている場合

本製品のアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、USBメモリを取外してください。

※ご使用の環境によって、アイコンは異なります。



5

仕様

インターフェース	USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
コネクタ	USB A コネクタ
入力電圧	DC5V
サイズ	W20×D8×H57mm
重量	約8g(本体のみ)

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書をお手元にお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理で依頼品を返さず、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		キリトリ線	サンサプライ株式会社
型番	UFD-SL1GBK・UFD-SL1GW・UFD-SL2GBK・UFD-SL2GW UFD-SL4GBK・UFD-SL4GW・UFD-SL8GBK・UFD-SL8GW		
シリアルナンバー			
お客様	お名前	〒 TEL	
	ご住所	TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間	1年間	お買い上げ年月日	年 月 日

6